



形 名
DV18DE

HIKOKI

コードレス振動ドライバドリル

D V 1 8 D E

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	379124	左ヘキサロピュラネジ M6	1
2A	380940	キーレスチャック 13VLRAB-N	1
3	379096	ギヤボックス組(4~6, 10~36含む)	1
4	379102	クラッチダイヤル(V)	1
5	327146	クリックスプリング	1
6	379100	ナットカバー組(7~9含む)	1
7	379925	カバー	1
8	379101	Cリング	1
9	379114	ナット	1
10	370607	スプリング	1
11	370603	スラストプレート	1
12	379099	スピンドル	1
13	327136	スプリング(C)	1
14	339772	ラチェット(B)	1
15	327147	ワッシャ(A)	1
16	379098	スリップブロック	2
17	327133	ストップスプリング	2
18	370608	シフトアーム	1
19	379097	ギヤケース	1
20	379268	ニードルローラ(A)セット D2.2(2入)	2
21	328717	ワッシャ(B)	1
22	370609	ロックリング	1
23	319744	ローラ	4
24	306936	スチールボール D5	6
25	379116	リングギヤ	1
26	379115	キャリア	1
27	379267	プラネットギヤ(C)セット(5入)	5
28	379117	シフトドグ	1
29	379119	スライドリングギヤ	1
30	379118	ピニオン(C)	1
31	379269	プラネットギヤ(B)セット(4入)	4
32	379120	ピニオン(B)	1
33	370614	プラネットギヤ(A)セット(4入)	4
34	370604	ファーストリングギヤ	1
35	379121	ワッシャ(B)	1
36	379122	モータスペーサ	1
37	341137	ステータコンローラ組(47, 48含む)	1
38	361189	ロータピニオン組(39含む)	1
39	379110	モータピニオン	1
40	379104	シフトノブ	1
42	313687	フランジ付タッピンネジ D3x16(黒)	11
43	379107	テールカバー	1
44	373041	リヤバンパ	2
45	339768	プッシュボタン	1
46	379105	ハウジング(A).(B)セット	1
47	379109	DCスピードコントロールスイッチ	1
48	339769	バッテリーターミナル	1
49	379397	フック組(50, 51含む)	1
50	337357	トラスネジ M4(黒)	1
51	372229	フック	1
52	306952	ストラップ(黒色)	1
53	00379241	リチウムイオン電池 BSL 36A18X(502含む)	2
		*** 標準部品 ***	

