



HIKOKI

コードレスハンマ

H 3641DB

項番	コードNo	部品名	使用数量
8	993040	ナイロックハイテンションボルト M7×2.5	4
9	373236	トップカバー	1
10	373251	Oリング(内径D44.5)	1
11	329061	Oリング	1
12	380939	ダンパ(A)	1
13	373261	ハンマホルダ(A)	1
14	322466	リング	1
15	373247	セカンドハンマ	1
16	322471	ダンパ(C)	1
17	378375	スリーブ(B)	1
18	373947	ハンマホルダ(B)	1
19	374459	ダンパ(B)	1
20	373232	ハンマホルダ(C)	1
21	373257	シリンダ	1
22	373258	ストライカ	1
23	320823	Oリング	2
24	373259	スリーブ(A)	1
25	373262	スプリング(B)	1
26	320824	ピストン	1
27	373256	ピストンピン	1
28	373275	コンロッド	1
29	373234	フード	1
30	998485	六角穴付フランジボルト M5×1.4	7
31	380928	ハウジング	1
32	333263	ダストシール	1
33	380932	ダストシールホルダ	1
34	338194	ウエイトバンパ	6
35	380929	バックカバー	1
36	930196	サポート(B)	1
37	373252	ジャバラ	1
39	302089	フランジ付タッピンネジ D5×2.0(黒)	3
40	380933	コントローラ組(41, 43含む)	1
41	380938	パネル	1
42	377279	ヒューズ	1
43	377278	バッテリーターミナル組(42含む)	1
44	380934	ラバークッション	1
45	380931	テールカバー	1
46	380936	フランジ付タッピンネジ D5×5.0(黒)	2
47	379349	MVラベル(A)(2)	1
48	373263	シーロックボタンボルト M5	2
49	991711	ディスタンスピース(B)	2
50	380930	ハンドル(A)・(B)組(47, 56, 57含む)	1
51	310124	ハンドルダンパ	4
52	373231	トランザトリユニット	1
53	380935	スイッチ	1
54	370328	バッテリーラバー(B)	1
55	373640	トリガ	1
56	375351	ピン D2×2.0	1
57	379350	MVラベル(B)(2)	1
58	301653	フランジ付タッピンネジ D4×2.0(黒)	4
59	00379243	リチウムイオン電池 BSL 36B18X(502含む)	2
60	380941	サイドハンドル組(61~64含む)	1
61	380210	サイドハンドル	1

HIKOKI

コードレスハンマ

H 3641DB

項番	コードNo	部品名	使用数量
62	373244	マウント	1
63	331247	ハンドルボルト	1
64	373245	バンド	1
65	374476	クランクカバー	1
66	373250	Oリング(内径D53.9)	1
67	373246	クランクシャフト	1
68	948391	穴用C形トメワ 40MM	1
69	6203DD	BB.6203DDCMPS2L	1
70	996363	Oリング(S-40)	1
71	310119	オイルシール	1
72	373254	デスタンスリング	1
73	373274	シリンダクランクケース組(74,75含む)	1
74	995396	バルブ	1
75	338313	キャップネジ	1
76	374461	フェルト	1
77	322494	シーロック六角穴付ボルト M6×40	4
78	373255	ファーストギヤ	1
79	373271	ギヤカバー組(80含む)	1
80	378937	ニードルベアリング	1
81	6201DD	BB.6201DDCMPS2L	1
82	361232	ロータ(B)	1
83	373632	ファンガイド	1
84	373634	六角タッピンネジ D4×45	2
85	323210	ボルトワッシャ M4(黒)	2
86	341174	ステータセンサ基板セット	1
87	982631	ワッシャ(A)	1
88	608VVM	BB.608VVC2PS2L	1
89	373277	フロントカバー組(90~96含む)	1
90	331242	リテーナピン	2
91	990134	ダンパ(B)	2
92	373272	リテーナ	1
93	991697	ロールピン D4×20	2
94	331240	プッシュボタン	1
95	331239	セットスプリング	1
96	373273	フロントカバー(B)	1
		*** 標準付属品 ***	
502	329897	電池カバー	2
503	00980752	ブルポイント(六角 ツバなし)280L	1
504	380942	ケース	1
		*** 別売部品 ***	
601	371354	グリース(A)ハンマ・ハンマドリル用 30G入	1
602	371702	グリース(ハンマ・ハンマドリル用)70g入	1
603	371703	グリース(ハンマ・ハンマドリル用)500g入	1
604	00980753	ブルポイント(六角 ツバなし)450L	1
605	318085	スポイト(ジャバラ式)	1
606	00320859	スポイト(ゴム球式)	1
607	00982705	カッタ(丸軸ツバなし)刃幅45MM 280L	1
608	00982711	スコップ(丸軸ツバなし)405L	1
609	00982710	シャンク(丸軸ツバなし)ランマ・ピシャン用 250L	1
610	00955183	ピシャン(面荒し用)	1
611	00955181	ランマ 140MM径	1
612	00234001	ブルポイント(六角 ツバなし)280L(10入)	1
613	00981922	ブルポイント(丸 ツバあり)280L	1

