

## 禁止 絶対に行わないでください。

- 本品を紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。**過熱・発火のおそれがあります。**
- 調光（明るさ調整できる）機能のついた照明器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。**破損の原因となります。**
- 密閉型器具（カバー等で覆う器具）では使用しないでください。**過熱・内部破損・製品寿命が短くなるおそれがあります。**
- リモコン操作の照明器具や回路では使用しないでください。（適合表示機器を除く）**故障の原因になります。**
- 本品は防塵・防水仕様となっておりますが、完全防水ではありませんので、直接水に濡れたり大量の水をかけたりしないでください。**故障の原因になります。**
- 取り付け、取り外し、清掃のときは必ず電源を切ってください。**感電のおそれがあります。**
- 内蔵のバッテリーは絶対に取り外さないでください。過度な衝撃や高温などで発火のおそれがあります。**故障・過熱・火災のおそれがあります。**
- 直流電源では使用しないでください。**故障の原因となります。**
- 電球の光を長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼすことがあります。
- 物をぶつけたり、傷つけたり、強く握ったりしないでください。**破損の原因になります。**
- 付属のソケットを装着するときは、過度な力でねじ込まないでください。**破損のおそれがあります。**
- 周囲温度が-10℃～40℃の範囲を超える場所で使用しないでください。**動作不良・故障・短寿命の原因となります。**
- 分解や改造はしないでください。LED やリチウムイオンバッテリーの交換はできません。**破損・故障の原因となります。**
- 製品が正常に作動しない、または破損した状態のまま使用しないでください。**破損・故障の原因となります。**
- 引火する危険性のあるものの近くで使用しないでください。**火災の原因となります。**



## 厳守 必ず指示通り行ってください。

- 開封後、口金をつまむか、付属のソケットにつけて点灯するかご確認下さい。点かないときは最初に照明器具につけて数時間点灯させた後、再度お試しください。**充電残量が少なくなっている場合があります。**
- 照明器具に取り付けた後は器具のスイッチの ON/OFF で正常に点灯するかご確認下さい。
- 照明器具で指定されたワット数以下で使用してください。**故障・短寿命の原因となります。**
- 本品は点灯中、過度に熱くならないよう設計されていますが、回路や照明器具の状態によっては熱くなる場合がありますので、取り外す際は注意してください。やけどの原因になることがあります。
- 電球はソケットに確実に取り付けてください。**破損・落下の原因となります。**
- 直射日光の強い場所や、炎天下の車内、火気のそばなど高温になる場所での使用・保管はしないでください。**故障・劣化の原因となります。**
- 非常点灯の状態を再現するためにブレーカーを落とすことはしないでください。**他の電気製品等故障の原因となります。**
- 電球本体、内蔵バッテリーそれぞれの寿命を目安にご使用いただけますが、寿命前でも明るさが低下したり非常点灯時間が短くなった場合は、そのまま使用せず新しい製品と交換してください。
- 付属のソケットは防塵・防水仕様ではありません。ランタンとして使用する際は必ず屋内でご使用ください。**故障の原因となります。**



## ご承知おきください

- 電源周波数 50Hz・60Hz 共用ですから日本全国どこでもご使用できます。
- 非常点灯時間は全光束（光の強さ）が50%以下になるまでの平均時間となります。点灯時間経過後は徐々に明るさが落ちていきます。
- 人感センサーや自動点滅装置、遅れ停止スイッチなどがついた器具では使用できないことがあります。
- ラジオやテレビなど音響・映像機器の近くで使用すると雑音が入ることがあります。また無線を使用した電子機器は正しく作動しなくなることがあります。機器から1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを近くで使用すると誤作動することがあります。
- LED 素子には光色、明るさにばらつきがあるため、同じ商品でも色や照度が異なることがあります。
- 内蔵のリチウムイオンバッテリーは放充電を約 500 回繰り返すとバッテリーの寿命となり、非常点灯はできなくなりますが通常の LED 電球としてはご使用いただけます。
- リチウムイオン電池は使用しないときも自然放電し、バッテリー残量がなくなった状態が続くとバッテリーが劣化します。長期保管する場合でも半年に1度程度は50%～80%（6時間以上の点灯）充電をしてください。
- 長期間使用しなかった場合には、2～3回放充電を繰り返して頂くことで電池が活性化します。
- バッテリー寿命は使用方法や環境によって異なります。6時間以上充電し非常点灯したとき、点灯時間が50%以下になったときが寿命の目安となります。
- 口金を触れて点灯させるとき、手が乾燥している場合に点灯できないことがあります。手に水分をふくませて再度触れていただくか、付属のソケットにつけて点灯してください。
- 海外でご使用になるときは渡航先の電力規格等をよくお確かめの上ご使用ください。海外で使用の場合は製品保証は受けられませんのでご注意ください。
- 本製品の販売価格、仕様およびデザインは予告なく変更することがあります。
- 本製品は消防法上の非常灯としての基準は満たしておりません。非常灯の補助としてご使用ください。



リチウムイオンバッテリーの廃棄について

リチウムイオンバッテリーのリサイクルは法律で義務付けられています。製品を廃棄するときは、当社まで送付いただくか、各自自治体のルールに従って廃棄してください。\*当社へ送付いただく際の送料はお客様の負担となりますのでご了承ください。



かりはな製作所  
KARIHANA MFG Co.,Ltd.

〒201-0012 東京都狛江市中和泉 3-28-1

TEL:03-5761-7370 \*AM9:30～PM5:30（土日祝日休業）

\*製品に関するお問い合わせは、当社ホームページからお願い致します。

【当社ホームページ】<https://karihana.com/>

【お問い合わせフォーム】<https://karihana.com/mail/contact.html>

