

適用はんだこて 一覧表

レセブタクルは、Aタイプ、Bタイプ、Cタイプ(オプション)、特注対応の4種類があります。

※1 特注対応のものは、[白光までお問合せください。](#)

※2 使用不可のこて先形状もあります。ご注意ください。

対応レセブタクル	こて先名	使用不可の形状※2	特注対応形状※1	適用はんだこて
レセブタクルA (No.FT710-01付属)	T7シリーズ	T7-JL02 スパチュラ	T7-KF	HAKKO FM-2027 (ステーション HAKKO FM-202)
	T11シリーズ	-	-	HAKKO FX-901
	T12シリーズ	T12-JL02 クワッド トンネル スパチュラ	T12-WB2 T12-WD08 T12-WD12 T12-WD16 T12-WD52 T12-WI T12-DL52 T12-KF	HAKKO FM-20278/2028 (ステーション HAKKO FM-203 、 HAKKO FX-950 、 HAKKO FX-951 、 HAKKO FX-952 など)
レセブタクルB (No.FT710-02付属)	T14シリーズ	-	-	HAKKO 957
	T18シリーズ	-	-	HAKKO FX-8801 (ステーション HAKKO FX-888)
	900 Mシリーズ	900M-T-H 900M-T-1.8H	900M-T-LB 900M-T-1.2LD	HAKKO 900 Mタイプ HAKKO 907 (ステーション HAKKO 928 、 HAKKO 936 、 HAKKO 937 など)
レセブタクルC (オプション)	T10シリーズ	-	T10-J02 T10-K T10-KL T10-KU T10-LB T10-LI	HAKKO 917 (ステーション HAKKO 938)
	T13シリーズ	-	-	HAKKO FM-2026
	T20シリーズ	-	T20-K T20-KU T20-BL T20-BL2 T20-BL3	HAKKO FX-8301 (ステーション HAKKO FX-838)
特注対応※	T4シリーズ	-	-	HAKKO 953
	900Sシリーズ	-	-	HAKKO 900 Sタイプ (ステーション HAKKO 928 HAKKO 936 、 HAKKO 937 など)
	900Lシリーズ	-	-	HAKKO 900 Lタイプ HAKKO 908 (ステーション HAKKO 928 HAKKO 936 、 HAKKO 937 など)
	902シリーズ	-	-	HAKKO 902 (ステーション HAKKO 931 、 HAKKO 932)
	DASHシリーズ	-	-	HAKKO DASH
	MACH-I シリーズ	-	-	HAKKO MACH-I
	PRESTO シリーズ	-	-	HAKKO PRESTO

! 上記以外のはんだこては(はんだ供給タイプ、ニクロムヒータータイプ、[HAKKO 455/456](#))、[吸取器・リワーク](#)には使用できません。