



形 名
DS18DE

HIKOKI

コードレスドライバドリル

D S 1 8 D E

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	379124	左ヘキサロピュラネジ M6	1
2A	380940	キーレスチャック 13VLRAB-N	1
3	379111	ギヤボックス組(4~28含む)	1
4	379123	クラッチダイヤル(S)	1
5	327146	クリックスプリング	1
6	379114	ナット	1
7	370607	スプリング	1
8	370603	スラストプレート	1
9	379113	スピンドル	1
10	370608	シフトアーム	1
11	379112	ギヤケース	1
12	379268	ニードルローラ(A)セット D2.2(2入)	2
13	328717	ワッシャ(B)	1
14	370609	ロックリング	1
15	319744	ローラ	4
16	306936	スチールボール D5	6
17	379116	リングギヤ	1
18	379115	キャリア	1
19	379267	プラネットギヤ(C)セット(5入)	5
20	379117	シフトドグ	1
21	379119	スライドリングギヤ	1
22	379118	ピニオン(C)	1
23	379269	プラネットギヤ(B)セット(4入)	4
24	379120	ピニオン(B)	1
25	370614	プラネットギヤ(A)セット(4入)	4
26	370604	ファーストリングギヤ	1
27	379121	ワッシャ(B)	1
28	379122	モータスペーサ	1
29	341137	ステータコントローラ組(39,40含む)	1
30	361189	ロータピニオン組(31含む)	1
31	379110	モータピニオン	1
32	379104	シフトノブ	1
34	313687	フランジ付タッピンネジ D3x16(黒)	11
35	379107	テールカバー	1
36	373041	リヤバンパ	2
37	339768	プッシュボタン	1
38	379105	ハウジング(A).(B)セット	1
39	379109	DCスピードコントロールスイッチ	1
40	339769	バッテリーターミナル	1
41	379397	フック組(42,43含む)	1
42	337357	トラスネジ M4(黒)	1
43	372229	フック	1
44	306952	ストラップ(黒色)	1
45	00379241	リチウムイオン電池 BSL 36A18X(502含む)	2
		*** 標準部品 ***	
502	329897	電池カバー	2
503	379126	インナトレイ(C)	1
504	379250	ケース	1