

FHR-6 フリーハンガーラック

組立説明書

- (1) 柱の間に下補強パイプ①を長い小ねじで軽く取り付けて下さい。
- (2) フリーバー② (FHR-B) 5本を、短い小ねじで適当な位置に取り付けます。
- (3) 最上部に上補強パイプ (メッキ) ③を取り付けます。
- (4) 全体のネジをしっかり締めアジャスターを調節しフック類を掛けます。
- (5) フック1本当たりの耐荷重 1 kg
 パイプ1段当たりの耐荷重 5 kg
 本品1台当たりの耐荷重 30 kg
 上記の範囲内で使用をお願いします。

在中部品			
FHR-S100	シングルフック	100mm	3本
FHR-S150	シングルフック	150mm	3本
FHR-S200	シングルフック	200mm	2本
FHR-W200	ダブルフック	200mm	2本
FHR-B	フリーバー		5本
FHR-S (専用エスカン)			2本

