



日本モレックス株式会社
Molex Japan Co., Ltd.

取扱説明書

OPERATING MANUAL

| | |
|------------------------|------------|
| INSTRUCTION MANUAL NO. | |
| IS-0005JE | |
| ISSUED | 1979-02-15 |
| REVISED | 2005-03-31 |
| REV. | A |

引抜工具: ニューミニフィットコネクタシリーズ&.062シリーズ
EXTRACTION TOOL: New Mini-Fit Connector Series and .062 Series
工具番号 / Tool Number: J5800-002

1. はじめに / Introduction

本工具を正しくご使用頂くために、本取扱説明書が作成されています。
作業前に本取扱説明書を十分に注意してお読み頂きますようお願い致します。

This document is prepared so that the tool is properly used.

Please take the time to read this manual, making sure you understand the operating procedures described herein before attempting to operate the tool.

2. 仕様 / Specifications

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|
| 適合ハウジング番号 Applicable housing number | 5025-NP*, 5025-NR1 | 1625-NP*, 1625-NR* |
| 適合ターミナル番号 Applicable terminal number | 5005, 5006, 5008, 5009, 5205, 5206 | 1560, 1561, 1854, 1855 |



3. 操作手順 / Operation steps

| No | 操作手順 / Operation steps | 説明図 / Explanation figure |
|----|--|--------------------------|
| 1 | 引抜工具を右図のように持ちます。 Hold an extraction tool as shown in a right picture. | |
| 2 | 工具先端の筒状部分をターミナル側から挿入し、工具先端がハウジングの奥に突き当たるまで挿入します。 Insert the cylindrical part of the tool point from the terminal side, and insert it until the tool point bumps to the interior of the housing. | |
| 3 | 工具を挿入した状態で、工具のエジェクターピンを押すとターミナルがハウジングから外れます。 The terminal comes off from the housing when the ejector pin of the tool is pushed with the tool inserted. | |

注意 引抜いたターミナルを再挿入した時は、電線を軽く引いてターミナルが確実にロックされていることを確認して下さい。

"Note" Please confirm that the terminal is locked surely with pulling the wire lightly when insert the terminal pulled out once again.