



脚部の開きについて



- ①測定寸法の精度保持のため、脚部の開きが硬くなっています。使用の際はマイナスドライバ等を差し込み、開いて下さい。



- ②使用を繰り返す間に締め付けがゆるんでいきます。ゆるみ過ぎた場合は、カシメ部を叩いて締めて下さい。

H233-T