

使用上のご注意

- 初回使用時は膨らみにくいことがあります。その場合は空気を吹き込んで膨らませてください。
- 摩擦や水濡れ、汗等の影響により、色落ちすることがあります。
- 火の近くや高温な場所に近づけたり、放置しないようにしてください。
- 空気注入器具を使用しないようにしてください。空気の入りすぎによる破損の原因になります。
- 鋭利な形状のものを使用したり、尖った物や岩角、ペットに使用するのは避けてください。
破損や破れの可能性があります。
- 浮き輪等の遊具や救命用具として、また水の中で使用しないでください。

お手入れと保管について

- 使用後は汚れや水分をよく拭き取り、陰干しをし、直射日光を避け、風通しの良い場所で保管してください。
- 汚れがひどい場合は、柔らかい布等に薄めた中性洗剤を付けて拭き取ってください。
その場合、洗剤分が残らないように、よく拭き取ってから自然乾燥させてください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤のご使用は色落ちや変色、プリントや樹脂加工の剥がれ等の原因となります。
- 洗濯機での洗濯、ドライクリーニングはできません。