



Pipe Reamer

パイプリーマー

品番 TPR-1266,TPR-342

取扱説明書

- このたびは**TRUSCO**パイプリーマーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

用途

TPR-1266 プラスチック管の内面、外面の面取り用(対応管径φ12～66mm)

TPR-342 銅管・アルミ管の内面、外面の面取り用(対応管径φ3～42mm)

使用方法

面取りをするときは下図の方向に回して使用してください。

※パイプの材質によってきれいな仕上がりが難しい場合があります。

内面取り



外面取り



▲ 使用上のご注意

- 刃先をきちんとパイプの口部分にあて、使用してください。
- 刃部は鋭利になっていますので十分に注意してください。
- 異常や破損が生じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 切りクズがパイプの中などに残らないように注意してください。
- 使用後は切りクズなどを良く拭き取ってください。
- 用途以外に使用しないでください。
- ケガをする危険があるので、素手で刃先に触ったり、改造して使用したりしないでください。
- 分解しないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 安全のため、保護メガネ、手袋などを着用してください。
- 小さなお子様の手の届かない安全な所にきちんと保管してください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN TAIWAN

<http://www.orange-book.com/>