



形名	尺度	図番
WH18DE	45%	TH03603

HIKOKI

コードレスインパクトドライバ

WH 18DE

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	330619	トメワ	1
2	330856	ワッシャ (D)	1
3	370581	ガイドスプリング	1
4	376528	ガイドスリーブ	1
5	372204	フロントキャップ	1
6	378649	ハンマケース	1
7	339208	ワッシャ (F)	1
8	319535	スチールボール D 3 . 5 (1 0 入)	2
9	375391	アンビル	1
10	378646	ハンマ	1
11	959148	スチールボール D 3 . 1 7 5 (1 0 入)	28
12	315978	ワッシャ (J)	1
13	335316	ハンマスプリング (J)	1
14	316172	ワッシャ (S)	1
15	328647	ストッパ (C)	1
16	959154	スチールボール D 5 . 5 5 6 (1 0 入)	2
17	326295	アイドルギヤセット (2 入)	2
18	372208	スピンドル	1
19	319914	ニードルローラ	2
20	333747	リングギヤ (E)	1
21	983852	Oリング (S - 4 2)	1
22	330855	ワッシャ (E)	1
23	323118	B B . 6 9 0 1 V V - N	1
24	324230	ダンパ (A)	2
25	376609	フェルト (B)	1
26	376536	インナカバー	1
27	378640	ロータピニオン組 (2 8 含む)	1
28	335723	B B . 6 0 4 D D	2
29	378644	ハウジング (A) . (B) セット	1
31	378616	テールカバー	1
32	313687	フランジ付タッピンネジ D 3 × 1 6 (黒)	10
33	327001	トラスネジ M 4 (黒)	1
34	372229	フック	1
35	378651	電源組 (3 6 含む)	1
36	378620	D C スピードコントロールスイッチ	1
37	378619	プッシュボタン	1
38	373041	リヤバンパ	2
39	00378677	リチウムイオン電池 B S L 1 8 4 0 M (5 0 1 含む)	2
40	306952	ストラップ (黒色)	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
501	329897	電池カバー	2
503	372807	ケース組 (5 0 4 ~ 5 0 8 , 5 1 4 含む)	1
504	339212	センターラッチ	1
505	339211	ハンドル (A)	1
506	339213	センターノブ	1
507	339215	サイドノブ	2
508	339214	サイドラッチ	2
514	372972	カバー (A)	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	00321822	ドリルチャックアダプタセット (6 0 2 , 6 0 3 含む)	1
602	996194	チャックアダプタ (六角軸)	1
603	987575	チャックハンドル 1 0 V L B - D , 1 0 V L R - D	1
604	309922	グリース (アットルブ M S N O . 2) 5 0 0 g 入	1

