



形 名  
WR18DH

**HIKOKI**

コードレスインパクトレンチ

WR 18DH

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	380301	フロントキャップ	1
2	380302	プロテクタ	1
3	380303	シーロック六角穴付ボルト M5×25	4
4	380305	ハンマケース	1
5	380306	パッキン	1
6	380307	スラストダンパ	1
7	380308	ワッシャ(F)	1
8	380309	アンビル組(9, 10含む)	1
9	370951	フリクションリング(B)	1
10	315382	Oリング(P-8)	1
11	959150	スチールボール D6.35(10入)	2
12	380310	ハンマ(製番839999まで使用)	1
12A	381210	ハンマ	1
13	959148	スチールボール D3.175(10入)	30
14	380311	ワッシャ(J)	1
14A	381211	ワッシャ(J)	1
15	380312	ハンマスプリング	1
16	380313	スピンドル	1
17	380314	アイドルギヤセット(3入)	3
18	319914	ニードルローラ	3
19	339250	フランジ付タッピンネジ D4×20	9
21	380315	穴同芯トメワ D47	1
22	380316	リングギヤ	1
23	319911	ワッシャ(E)	1
24	323118	BB.6901VV-N	1
25	380317	ダンパ(B)	2
26	380319	インナカバー	1
27	361225	ロータピニオン組(28含む)	1
28	380320	BB.625DD	2
29	380321	ハウジングプレートセット	1
30	327001	トラスネジ M4(黒)	1
31	372229	フック	1
32	370321	ダンパ(A)	2
33	373041	リヤバンパ	2
34	306952	ストラップ(黒色)	1
35	380323	フェルト	1
36	341168	電源組(38含む)	1
37	378619	プッシュボタン	1
38	378620	DCスピードコントロールスイッチ	1
39	00379241	リチウムイオン電池 BSL 36A18X(502含む)	2
		*** 標準付属品 ***	
502	329897	電池カバー	2
503	380300	インナトレイ	1
504	00402657	システムケース2(505~507含む)	1
505	336472	ラッチ	4
506	336473	ハンドル	1
507	336474	ヒンジ	2
		*** 別売部品 ***	
601	309922	グリース(アトルブ MS NO.2) 500g入	1
602	375042	グリース(モラブアロイ NO.777-1) 75G	1
603	930038	グリース(ニッペコ SEP-3A) 2.5kg入	1
604	930035	グリース(ニッペコ SEP-3A) 100g入	1
605	306927	シリコンゴム	1