BM62 使用 Bluetooth DAC ボード

"MZBM62-B01" 取扱説明書

Ver 1.2 2020/08/26

1. 概要

【製品情報】

●Microchip 社の "BM62SPKS1MC2" を使用した Bluetooth オーディオ DAC ボードで す.

●Bluetooth 接続を利用して、手軽にワイヤレス・オーディオ環境を構築できます.

●スマートフォンやタブレットなどを,簡単に自作のアンプに接続できます.

●内臓 EEPROM を書き換えることで、ボタン設定、操作音、内蔵 DSP の挙動などを変更 できます.

【特徴】

※BM62 データシートより抜粋

●Bluetooth v4.2 認証 取得済み

●A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6, HSP 1.2, SPP 1.2 をサポート

●Bluetooth (BR/ED/BLE) 仕様をサポート

●PCB アンテナと Bluetooth スタックを内蔵したスタンドアロン・モジュール

●高分解能(24ビット/96kHz)のオーディオ・データ・フォーマットをサポート

●HFP/A2DP プロファイルを使って2つのホストと同時に接続可能

●Windows ベースの GUI ツールを使って容易に設定可能

●マイク入力をサポート

●バッテリ・レギュレータ回路を内蔵

【RF/アナログ】

※BM62 データシートより抜粋

●周波数带: 2.402 GHz - 2.480 GHz

●受信感度: -90 dBm (2 Mbps EDR)

●クラス 2 送信出力 (+2 dBm typ.)

【DSP オーディオ信号処理】

※BM62 データシートより抜粋

●SCO チャンネル動作向けに 64 kbps A-Law, m-Law PCM フォーマット / 連続可変ス ロープ・デルタ(CVSD)変調をサポート

●8/16 kHz 騒音抑制をサポート

●8/16 kHz エコー・キャンセレーションをサポート

●SBC およびオプションで AAC デコードをサポート

【オーディオ・コーデック】

※BM62 データシートより抜粋
 ●SBC とオプションで AAC デコードをサポート

●20 ビット D/A コンバータ (SNR = 96 dB)

●16 ビット A/D コンバータ (SNR = 90 dB)

【内蔵周辺機能】

※BM62 データシートより抜粋

- ●リチウムイオンおよびリチウムポリマー型バッテリ向け充電回路 (最大 350 mA)
- ●1.8V/3V 設定可能スイッチング・レギュレータと低ドロップ・アウト(LDO)レギュ レータ
- ●バッテリ監視および電圧検出用 ADC

●充電回路保護用 ADC

- ●低電圧保護 (UVP)
- ●AUX ポート (外部オーディオ入力用)

●LED ドライバ

●複数 I/O ピンによる制御とステータス表示

【動作条件】

※BM62 データシートより抜粋
●動作電圧: 3.2 V から 4.2 V, あるいは 5 V
●動作温度: -20℃ から + 70℃

【準拠規格】

※BM62 データシートより抜粋

• Bluetooth SIG QDID : 83345 (Class 2)

●米国 (FCC),カナダ (IC),欧州経済地域 (CE),韓国 (KCC),台湾 (NCC),日本 (JRF),中国 (SRRC)の認証を取得済み

【デバイス概要】

※BM62 データシートより抜粋

BM62 ステレオ・オーディオ・モジュールは, Microchip 社の IS2062 SoC を中心に構成されています. IS2062 SoC は Bluetooth 4.2 デュアル・モード・トランシーバ,電源管理ユニット (PMU),水晶振動子, DSP を内蔵しています.

BM62 モジュールは, Windows ベースのユーザ・インターフェース (UI) ツールと DSP ツールを使って設定できます.



2. オーディオ機能

【ディジタル・シグナル・プロセッサ】

※BM62 データシートより抜粋

ディジタル・シグナル・プロセッサ (DSP) は、音声およびオーディオ処理用に使いま す. アコースティック・エコー・キャンセラやノイズ・リダクションなど、先進の音声処 理機能を内蔵しています.



【コーデック】

※BM62 データシートより抜粋

内蔵コーデックは高い信号/ノイズ比 (SNR) を提供します. この内蔵コーデックは, ア ナログ・ディジタル・コンバータ (ADC) およびディジタル・アナログ・コンバータ (DAC) と, その他のアナログ回路で構成されます. 以下, コーデックのダイナミック・ レンジおよび周波数特性を示します.

●コーデック DAC のダイナミック・レンジ

※BM62 データシートより抜粋





●コーデック DAC の入力パワーと THD+N の関係
 ※BM62 データシートより抜粋



Note: 負荷 = 16 Ω、動作電圧 = 2.8 V、周囲温度 = 25 °Cでのデータです。

●コーデック DAC の周波数特性(キャップレス・モード) ※BM62 データシートより抜粋



●コーデック DAC の周波数特性(シングル・エンド・モード)

※BM62 データシートより抜粋



【アナログ・ヘッドホン出力】

●BM62 モジュールは,直接ヘッドホンを駆動することができます.32Ω負荷の場合の最 大出力は 34.5 mW, 16Ω負荷の場合の最大出力は 17.2 mW です.

●キャップレス・モード

キャップレス出力接続によって大容量の DC ブロック・コンデンサを使わなくて済みます.

※BM62 データシートより抜粋



●シングル・エンド・モード

DC ブロック・コンデンサを介して,外部オーディオアンプを駆動するときに使います. ※BM62 データシートより抜粋



3. 端子情報

【ピン配置】

		TOP VIEW		
1	2		39	40
3	4		37	38
5	6		35	36
7	8		33	34
9	10		31	32
11	12		29	30
13	14		27	28
15	16		25	26
17	18		23	24
19	20		21	22

【ピン機能】

#	ピン名	概要	#	ピン名	概要
1	P0_0	スライドスイッチ検出ピン	21	BAT_IN	3.2V-4.2V 電源入力
2	EAN	システム・コンフィグ用	22	AMB_DET	周囲温度検出入力
3	P3_0	AUX入力検出ピン	23	GND	
4	P2_0	システム・コンフィグ用	24	SYS_PWR	システム電源出力
5	P1_5	NFC検出ピン	25	BK_OUT	1.8V 降圧出力
6	P0_4	NFC検出ピン	26	MFB	ペアリング時に使用
7	SPKR	アナログ音声出力(R)	27	LED1	LED出力(オープン・ドレイン)
8	АОНРМ	アナログ・コモン出力	28	LED2	LED出力(オープン・ドレイン)
9	SPKL	アナログ音声出力(L)	29	P2_4	システム・コンフィグ用
10	VDDA	アナログ 参照電圧	30	P0_2	PLAY/STOP+-
11	MIC1_P	マイク入力+	31	P0_3	REV+-
12	MIC1_N	マイク入力-	32	HCI_TXD	UART出力
13	MIC1_BIAS	マイク バイアス電圧	33	HCI_RXD	UART入力
14	AIR	アナログ入力(R)	34	P0_5	VOL(-)キー
15	AIL	アナログ入力(L)	35	P2_7	VOL(+)キー
16	RST_N	リセット	36	GND	
17	NC		37	GND	
18	P0_1	FWDキー入力	38	GND	
19	VDD_IO	I/O用電圧出力	39	GND	
20	ADAP_IN	5V 電源入力	40	GND	

4. 回路設計例

【回路設計の注意事項】

- "BAT_IN"電源(21番ピン, 3.2V-4.2V)あるいは"ADAP_IN"電源(20番ピン, 5V)のいずれかを供給することで動作します.なお, "BAT_IN"電源に3.3Vの三端子 レギュレータの出力を接続すると,電圧が小さいため"Low Battery"と見なされます.
 ●グラウンドのピン(23番,36番,37番,38番,39番,40番ピン)は全て接続してくだ さい.また,グラウンド経路の抵抗が十分に小さくなるように設計してください.グラウ ンドの抵抗が大きい場合は、ノイズが出る可能性があります.
- ●その他,詳細は BM62 のデータシートを参照してください.

【回路例1: ヘッドホンに直接接続する場合の最小構成(1)】



【回路例2: ヘッドホンに直接接続する場合の最小構成(2)】



+5V9 220 uF + Ĵ 0.1 uF Ĵ ADAP_IN (20) 赤 青 SYS_PWR (24) 100 uF ON/OFF 音声出力 +目 SPKR (7) ペアリング (右) 100 uF LED1 (27) 音声出力 <u>+</u> SPKL (9) LED2 (28) (左) MFB (26) GND (23, 36, 37, 38, 39, 40) Ţ

【回路例3: 自作のアンプ等に接続する場合の最小構成】

【回路例4: 差動で音声を取り出して自作アンプ等に接続する場合】

※GND 経路の抵抗値が大きくてノイズが気になる場合にお試しください. なお,使用している OP アンプは一例です.







【ペアリングのやり方】

※電源 OFF 状態から操作を始めるものとします.

- (1) "MFB" ピンに接続されているスイッチを長押しする.
- (2) 青 LED と赤 LED が同時に 3 回点滅する. 電源が ON になる.
- (3) スイッチを戻さずに、そのまま押し続ける.
- (4) 青 LED と赤 LED が交互に点滅する.ペアリング待機状態になる.
- (5) 接続対象の機器(スマートフォンなど)を操作する.本機は "Dual_Mode_SPK"(あるいは "Dual_SPK") と表示される.
- (6) ペアリングが完了すると、青 LED が 2 回断続的に点滅する.
- (7) 音声再生中は青 LED と赤 LED が断続的に点滅する.

【既にペアリングが済んでいる機器との接続】

※電源 OFF 状態から操作を始めるものとします.

- (1) "MFB" ピンに接続されているスイッチを長押しする.
- (2) 青 LED と赤 LED が同時に 3 回点滅する. 電源が ON になる.
- (3) 青 LED が点滅して接続待機状態になる.
- (4) 接続対象の機器(スマートフォンなど)を操作して接続する.

5. UART を介した BM62 モジュールの設定方法

【システム・コンフィグ用ソフトウェアのダウンロード】

※モジュールの設定を工場出荷時の状態から変更する場合に必要です.

 Microchip 社の BM62 関連 Web サイトにアクセス. https://www.microchip.com/wwwproducts/en/BM62

(2) "Documents" の項目の "Software Libraries/Firmware" 欄の "IS2062/BM62 Software & Tools"をダウンロード.

~ Software Libraries/Firmware

BM6x Software and Tools (DSPK v2.1.3)
IS206x / BM6x Software & Tools (DSPKv2.1.2)
IS2064 Software & Tools (DSPKv2.1)
Audio UART Command Set Summary Table v2.01
Audio UART Command Set v2.02
BM6x DSPK2.1 Firmware Update
IS2064 Software & Tools (DSPKv1.1)
IS2062 / BM62 Software & Tools

- (3) ダウンロードが完了したら、各ディレクトリを展開しておく.
- ・DSP Tool: 内臓 DSP の設定変更に使うツール (今回は使わない)
- ・EEPROM Tool: 内臓 EEPROM の書き込みツール
- ・MPET Tool: 書き込みファイル (ipf ファイル) を生成するためのツール
- ・UI Tool: ボタンや操作音などの設定をするためのツール

【"UI Tool"を使ってボタンや操作音の設定を変更する】

※モジュールの設定を工場出荷時の状態から変更する場合に必要です.

(1) "UI Tool" ディレクトリ内の"UITool_IS206x_012_DualModeSPK1.1_v1.03.exe"を 起動する.

(2) "Load"をクリック.

🖷 UlTo	ol_IS206x_012_DualMod	deSPK1.1_v1.03		×
	Version & Device			
	Project:		-	
	IC Package:	IS2062	-	
	Customer Version:			
	Save	Export	PICS Generator	?
[Load	Edit	Exit	

(3) デフォルトの"UITool_IS206x_012_DualModeSPK1.1_v1.03_UI_CLS2.txt"を選択.

名前		更新日時		種類	
8	UITool_IS206x_012_DualModeSPK1.1_v1.03_UI_CLS2.txt	2016/06/08	8 14:33	TXT ファイル	
<					>
ル名(N):	UlTool IS206x 012 DualModeSPK1.1 v1.03 ULCI S2 tvt	~	TXT FILE(*,TXT)		\sim
··· •··			,		

(4) "IC Package"の欄を"BM62"に設定.

🔐 UlTo	ol_IS206x_012_DualMode	SPK1.1_v1.03_U	I_CLS2.txt - UITool_I	S206 ×
	Version & Device -			
	Project:	IS206XGM_	012_DUAL_5	
	IC Package:	BM62	_	
	Customer Version:	2016-05-09		
	Save	Export	PICS Generator	?
	Load	Edit	Exit	

- (5) "Edit" をクリック.
- (6) データ形式やボタン等の設定をする. 今回はそのまま "Next"をクリック.

FP/HSP		A2DP		AVRC	P RCP Cor RCP Tar	l⊽ ntroller get	SPP
Button Btn0(MFB) Btn4(P0_1)	V	Btn1(P0_ Btn5(P0_	_2) _3)	I▼ Btn2(I	P2_7)	₹ 6	3tn3(P0_5)
Function Enable							
🗖 Slide Switch		AUX Line	e In	Г	Buzz	er	
I NFC Detect		JART Co Rx IN Tx IN	ommand ID D	Г	128		
Function GPIO Ass	ignment						
Clida CW	P0_0	P0_4	P1_5	P0_3	P2_0	P2_4	P3_7
NEC	1						
Ind 1		Г					
Ind.2							
Buzzer							
Tx IND	~						
CHG/AUX-IN Ind.							

(7) モジュールの詳細な挙動を設定する.

例えば, "Sys. Setup1"タブの"Power Switch Type"の欄を"Power ON Directly"に 変更すると, 電源印加時に"MFB"ボタンを押さなくても最初から電源 ON 状態になる.

Button Setup PMU Setup Sys. Setup1 Sys. Setup2 Sys. S	o CODEC Setup Setup3 LED Setup1 LED Setup	BLE Setup 2 Tone Setup
Power Switch Setting Power Switch Type	Power ON Directly	Help
Buzzer Setting Buzzer Output Enable	Disable 🔽	Help
Buzzer Output Type Buzzer Default On/Off	Pulse	
Power Off Buzzer Mode Power Off Buzzer Mode Ring Buzzer Mode	0x02 Dual 50ms V	
Enter Pairing Buzzer Mode	0x0A Single 500ms	
Battery Low Buzzer Mode NFC Buzzer Mode	0x06 Triple 100ms 💌 0x0B Dual 500ms 💌	
Link Loss Buzzer Mode	0x0C Triple 500ms	

また、"Tone Setup"タブでは操作音の設定ができる.

Sys. Setup1 Sys. Se	PMU Sei etup2 Sys	tup . Setup3	CODEC Setup	ED Setup2	BLE Setup Tone Setup
Add Voice Prompt Tone /	Multi Tone —				
Voice Prompt Tone:	Add Tone			•	Help
	Delete Tone				
Multi-Tone:	Add Tone			•	
	Delete Tone				
Current EEPROM Size :		4096	Bytes ; Address : 0x1000	_	
Tone Setting					
Power On Tone		0x1E	300/400/500/1000Hz 100n	- €	Help
Power On Tone Power Off Tone		0x1E 0x1F	300/400/500/1000Hz 100n 1000/500/400/300Hz 100n	- <u>€</u> : - <u>€</u> :	Help
Power On Tone Power Off Tone Enter Pairing Tone		0x1E 0x1F 0x1D	300/400/500/1000Hz 100n 1000/500/400/300Hz 100n 300/400Hz 150ms	- <u>@</u> ⊱ - <u>@</u> ⊱ - <u>@</u> ⊱	Help
Power On Tone Power Off Tone Enter Pairing Tone Pairing Complete Tone	9	0x1E 0x1F 0x1D 0x02	300/400/500/1000Hz 100n 1000/500/400/300Hz 100n 300/400Hz 150ms Single 500Hz 100ms	- <u>()</u> - <u>()</u> - <u>()</u> - <u>()</u>	Help
Power On Tone Power Off Tone Enter Pairing Tone Pairing Complete Tone Pairing Not Complete	a Tone	0x1E 0x1F 0x1D 0x02 0x00	300/400/500/1000Hz 100n 1000/500/400/300Hz 100n 300/400Hz 150ms Single 500Hz 100ms No Tone	- <u>&</u> - <u>&</u> - <u>&</u> - <u>&</u> - <u>&</u>	Help
Power On Tone Power Off Tone Enter Pairing Tone Pairing Complete Tone Pairing Not Complete Incoming Call Tone	e Tone	0x1E 0x1F 0x1D 0x02 0x00 0x1C	300/400/500/1000Hz 100n 1000/500/400/300Hz 100n 300/400Hz 150ms Single 500Hz 100ms No Tone 400/300Hz 150ms		Help

(8) 設定が完了したら"Finish"ボタンをクリック."Notification"のメッセージ・ウィンドウが出るので"OK"をクリック.

(9) "Save" をクリック.

📰 UITo	ool_IS206x_012_DualM	odeSPK1.1_v1.03_UI	_CLS2.txt - UITool_I	5206 ×
	-Version & Devic	:e		
	Project:	IS206XGM_I	D12_DUAL_5	
	IC Package:	BM62	-	
	Customer Versio	n: 2016-05-09		
	Save	Export.	PICS Generator	?
	Load	Edit	Exit	

(10) 新しく名前を付けて,設定ファイル(txt ファイル)を保存する.このとき,デフォルトのファイルに上書きしないように注意する.

1 名前を付けて保存	×
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ \checkmark (UI Tool \rightarrow UITool_IS206 \checkmark	⊖ UlTool_IS206x_012_DualMod
整理 ▼ 新しいフォルダー	8== ▼ (?)
 デスクトップ 名前 ドキュメント ビクチャ ビデオ ミュージック ローカルディスク (C 	^ SPK1.1_v1.03_UI_CLS2.txt
ファイル名(<u>N</u>): test1	~
ファイルの種類(<u>T</u>): TXT FILE(*.TXT)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
▲ フォルダーの非表示	保存(<u>S</u>) キャンセル

(11) "Exit"をクリックして終了.

【"MPET Tool"を使って ipf ファイルを生成する】

※モジュールの設定を工場出荷時の状態から変更する場合に必要です.

- (1) "MPET Tool" ディレクトリ内の "MPET.exe1" を起動する.
- (2) "Next" をクリック.

MPET Ver:2.1.29.4871		×
	Welcome to ISSC MPET	
	This merger wizard help generate customized EEPROM	
ISSC Technologies Corp.	binary content for mass production.	
	Chick Next to continue, or Cancel to exit MPET.	
	Next (<u>N</u>) Cancel	

(3) "UI Patch Only"を選択して"Next"をクリック.



(4) "Browse"をクリックして,デフォルトのbinファイルを選択する.今回は"default_bin"ディレクトリ内の "IS206X_012_DUALMODESPK1.1_E1.0.0.2_0FCD.bin"を使用する.

MPET_V2.1.29.4871	> default_bin	ٽ ~	,∕⊃ defa	ult_binの検索	
. <i>Я</i> -					
^ 名前	^		更新日時		種類
S206X_012	2_DUALMODESPK1.1_E1.0.0).2_0FCD.bin	2016/06/1	4 13:00	BIN ファイル
v <					>

(5) "Next" をクリック.

(6) "+" ボタンをクリックして,先ほど "UI Tool" で作った txt ファイルを選択する. 追加したら "Next"をクリック. (今回は扱わないが, "DSP Tool" で生成した txt ファイルもここで追加できる.)

Browse and include the files stored cu:	tomized settings			1
Customized settings in selected BIN				
FileName		Version	Brief	
4				
			00	0
Merge List				
FileName C:¥原稿¥20191207低周波アナログ回	음¥ldatasheets¥Bluetoo	thDAC¥IS2062 BM	162 Software & Toc	is¥UI
		_		_
				>
<				

(7) "Output File"をクリックして、保存先と保存名を設定する. "Next"をクリック.

ET Ver:2.1.29.4871				
Select Destination to Save Output Assign output name and path				iss
Discussion to an interference and path				
C:₩原稿₩20191207低周波アナログ回路₩ldat	asheets¥Blueto	othDAC¥IS2062_	BM62 Softwar	Output File

(8) "Generate" をクリック.



(9) すべてのチェック・ボックスにチェックを付ける. "Next"をクリックする.

	Click the check box, the parameters will be decided by following the UI Patch file.	
	[S [™] S:RUN-TIME] Device List 1	
	S [S S:RUN-TIME] Device List 2	
	✓ [S ¹ S:RUN-TIME] Device List 3	
	[S [™] SRUN-TIME] Device List 4	
	[S ¹ S:RUN-TIME] Device List 5	
	[S ^{II} S:RUN-TIME] Device List 6	
	SRUN-TIME] Device List 7	
	[S [™] S:RUN-TIME] Device List 8	
	S SRUN-TIME] Device Link priority	
	[S sRUN-TIME] Device A2DP Index	
	S S EEPROM table Advertising Data Block	
-		

(10) "Finish"をクリックして終了.

【"EEPROM_Tool"を使ってモジュールに ipf ファイルを書き込む】

※モジュールの設定を工場出荷時の状態から変更する場合に必要です.

(1) BM62 モジュール (に接続した UART-USB 変換モジュール) とパソコンを接続する.

(2) BM62 モジュールの "P2_0" ピンをプル・ダウンした状態で電源を入れる.

(3) "MFB"に接続したスイッチを押すと,赤 LED と青 LED が点灯する. これでモジュ ールは EEPROM 書き込み待機状態になる.

(4) "EEPROM Tool" ディレクトリ内の"EEPROM_Tool_V4851.exe"を実行する.

(5) 適宜 COM ポートを選択して"IC/Module Identify"ボタンをクリックする."MPSE Name"の欄に何らかのモジュール名(今回は"IS206X_012_DUALMODESPK1.1_E1.0") が表示されることを確認する.

もし"Unknown Version"と表示される場合はモジュール側と正常に通信ができていないので、UART 経路の配線が正常か確認する.また、BM62 モジュールが書き込みモードになっているかを確認する.

EEPROM_Too	l Ver:2.1.29.4851		– 🗆 X
			Міскоснір
INTERFACE COM Por	COM8 VI	IS206X_012_DUALMODESPK1.1_E1.0	
WRITE EEPRI File Path	ом		Write
			Exit

(6) "File Path"欄の"…"ボタンをクリックする. さきほど "MPET Tool" で作成した ipf ファイルを選択する.

(7) "Write" ボタンをクリックする.

■ File -> Device	×
EEPROM Writing	
74 / 100	
	キャンセル

- (8) "Write Finish"というメッセージ・ウィンドウが出るので"OK"をクリック.
- (9) "Exit" ボタンをクリックして終了.

【参考】

・Microchip 社 BM62 関連 Web サイト https://www.microchip.com/wwwproducts/en/BM62