1.41インチ TFT液晶 LEDバックライト搭載
音声同時録音 ON/OFF可能
自動録画 エンジンON/OFFに連動
長時間録画 解像度は選択可能
常時録画 REC 撮り溜しナシ
FULL HD 動画[100万画素] 静止画[300万画素]

カメラー体型ドライブレコーダー

DRY-Slim1

クイックガイド

下記の操作は、本機が車両に固定され、車両のエンジンが停止している状態で行ってください。

●microSDカードを装着する

電源が OFF であること（電源ランプ消灯）を確認して、microSD カード挿入口に microSD カードを『カチッ』と音がするまで押し込みます。

●車両と接続する

本機の電源が OFF であることを確認して、車両と接続します。

各部名称

接続方法

同梱品のシガープラグコードを本機のminiUSB 端子と車両のシガーライターソケットに差し込む

※車両で使用する際は、同梱品のシガープラグコードをご使用ください。

●エンジンを始動する

本機に電源が供給されると電源ランプが点滅し、動画の記録が開始されます。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を開始します。

本機の動作	電源ランプの状態
録画	青色の点滅
録画以外の動作	青色の点灯
充電中の録画	赤色と紫色の交互点滅
充電中の録画以外の動作	紫色の点灯

●日/時刻を設定する

1. 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、OK ボタンを押して、動画記録を停止します。

2. **MENU**ボタンを押して、各モードの「設定メニュー」を表示し、再度 **MENU**ボタンを押して、「共通の設定メニュー」を表示します。

3.「日付設定」を選択し、現在の日時を設定します。

※「日付設定」は「共通の設定メニュー」の２ページ目に表示されます。

<共通の設定メニュー>

<日付設定>

手動で録画を停止したい場合は、録画中に OK ボタンを押します。

録画が停止すると、電源ランプが点滅から点灯に変わります。

必ず実行してください

「初回取付け時」および「１～２週間ごと」

●microSDカードをフォーマットする

1. 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、OK ボタンを押して、動画記録を停止します。

2. **MENU** ボタンを押して、各モードの「設定メニュー」を表示し、再度 **MENU**ボタンを押して、「共通の設定メニュー」を表示します。

3.「フォーマット」を選択して、実行します。

●本機操作について

ボタン	機　能	ボタン	機　能
▲	設定項目を選択したり、値を増加します。	OK	選択項目を決定します。
▼	設定項目を選択したり、値を減少します。	MENU	モード画面へ戻ります。

●エンジンを切る

電源が OFF になります。

※本機は、エンジンキーに連動して録画を停止します。

DRY-Slim1

● モード変更

1. 本機の電源が ON になっていることを確認し、動画記録中の場合は、OK ボタンを押して、動画記録を停止する

2. **MODE**ボタンを押して、各モードを選択する。

本機には 3 つの動作モードがあります。

動画記録モード
ビデオカメラのように連続して動画を記録します。

▶

静止画記録モード
デジタルカメラのように静止画を撮影できます。

▶

再生モード
記録した動画ファイルを本機上で見ることができます。

MODE ボタンで変更する

動画記録モード

OK ボタンを押して、動画記録を開始する。

ボタン	機　能
MODE	動作モードを変更します。
MENU	動画記録停止中は、動画記録モードの設定メニューを表示します。 もう一度押すと、本機共通の設定メニューを表示します。
OK	動画記録中に押すと、動画記録を停止します。 動画記録停止中に押すと、動画記録を開始します。

静止画記録モード

OK ボタンを押して、静止画を記録する。

ボタン	機　能
MODE	動作モードを変更します。
MENU	静止画記録モードの設定メニューを表示します。 もう一度押すと、本機共通の設定メニューを表示します。
OK	静止画を撮影します。

再生モード

記録ファイルを選んで、OK ボタンを押し、再生または表示する。

ボタン	動　作	機　　能
MODE	動作モードを変更します。	
MENU	再生モードの設定メニューを表示します。 もう一度押すと、本機共通の設定メニューを表示します。	
▲	ファイル選択時	前のファイルを表示します。
	ファイル再生時	前のファイルを表示します。
▼	ファイル選択時	次のファイルを表示します。
	ファイル再生時	次のファイルを表示します。
OK	ファイル選択時	選択を決定します。
	ファイル再生時	再生/一時停止します。

上書き禁止

「録画設定」の「ファイル構成」を「オフ」にすると、約 2GB を 1 ファイルとして記録し、上書き禁止になります。
microSD カードが上限まで記録した時点で記録停止します。

ビデオファイルについて

本機に保存されているビデオファイルは、ファイル種類、ファイル番号がファイル名になっています。

●ファイル名の例

MOVI 0001 . AVI

ファイル種類　ファイル番号　動画（静止画の場合は「JPG」）

（静止画の場合は「PICT」）

記録ファイルの読み出し

本機で記録した画像や映像は、通常のファイルと同じようにパソコンで扱うことができます。

1. 同梱品の microSD カードをリーダーライターに接続する

2. microSD カードを開き、DCIM フォルダを開く

3. 目的のファイルをダブルクリックする

※ Windows 標準の Windows Media Player で再生することができます。

Yupiteru