

プレス台車ブレーキ組立手順

適上台車

- 502EBA
- 503EBNA
- 504EBNA
- 505EBNA
- 507EBNA
- 510EBNA
- 515EBNA

使用工具

六角レンチ (8mm) スパナ (17mm)

組立手順

1. ブレーキ Spacer を六角レンチを使い
キャップナットで4箇所テール下部に取り付ける。
2. ブレーキ本体を六角レンチとスパナを用いて
皿バネナットとキャップナットで (4箇所)
下図を参考に固定して下さい。

| No. | 品名 | 個数 |
|-----|-------------------|----|
| 1 | ブレーキ本体 | 1 |
| 2 | ブレーキ用 Spacer | 1 |
| 3 | M10 皿バネナット | 4 |
| 4 | M10 キャップボルト X 15L | 8 |

