



お手入れ

ダストカップの汚れは、取り外して水洗いしてください。
取り付ける際は、十分乾かしてから使ってください。



取り付けイメージ




取扱説明書

極専用 サイクロンカップ



この度は「極専用 サイクロンカップ」をご購入いただき誠に有難うございます。
商品を安全に正しくご使用していただくために、ご使用になる前に
取扱説明書をお読みのうえ、ご使用ください。
また、この取扱説明書をお手元に大切に保管してください。

※本取扱説明書中の画像やイラストはイメージであり実際と異なる場合があります。



取り付け対応機種

極 掃除機 (HEPA除く)

仕様

集じん容量：350mL

質量：350g

極専用サイクロンカップについて

極専用サイクロンカップを掃除機に取り付けて使用すると、紙バッグへの大きなゴミの侵入が
少なくなり、紙バッグの使用量が抑えられます。また、使用後のお手入れも簡単です。

安全上のご注意

⚠ 警告

ドライ専用です。水は絶対に吸わないでください。掃除機の故障の原因になります。

次のようなものは吸わないでください。

灯油、ガソリン、シンナー、たばこの吸いがらなどは火災の原因になります。
除湿剤、大量の粉体（セメント粉、トナーなど固化するもの、カーボン粉など導電性の微粉じん、コンクリート粉など）
ペットなどの排泄物がついたもの、水や液体、湿ったゴミ、金属粉、ガラス、ピン、針、つまようじなどは故障の
原因になります。

⚠ 注意

必ず掃除機本体の電源を切ってからサイクロンカップの取り付け、取り外しを行ってください。


サイクロンカップのフィルターをきれいにしてください。

【大一産業株式会社連絡先】

関東・東北・北海道	【東京支店】	TEL. 03-3691-0722
中部・北陸	【名古屋支店】	TEL. 052-882-8261
近畿	【本社営業部】	TEL. 078-351-2561
姫路・山陰	【姫路支店】	TEL. 079-280-6006
岡山	【岡山営業所】	TEL. 086-239-7855
広島・山口	【広島支店】	TEL. 082-236-8801
四国	【高松支店】	TEL. 087-822-8088
九州・沖縄	【九州支店】	TEL. 092-561-7772


発売元  大一産業株式会社 本社 〒650-0022神戸市中央区元町通5丁目1-20

各部の名称



極専用サイクロンカップの取り付け方

極専用サイクロンカップの延長管差込口に掃除機の延長管を差し込んで取り付けます。使用する人の身長に合わせて、延長管の数を調整してください。



注意

- ドライ専用です。水は絶対に吸わないでください。掃除機の故障の原因になります。
- サイクロンカップ、延長管、掃除機がそれぞれ確実に取り付けられていることを確認してから使用してください。
- サイクロンカップを使用する場合でも、必ず掃除機には紙バッグを使用してください。紙バッグを取り付けずに使用するとモーターの故障の原因になります。布フィルターを使用するとモーターの故障の原因になります。
- サイクロンカップのダストカップや、掃除機の紙バッグ内にゴミが一杯になったら捨ててください。そのまま使用すると吸引力が低下します。
- サイクロンカップを上向きで使用しないでください。フィルターが目詰まりする原因になります。
- サイクロンカップ装着時は倒れないよう安定した状態で置いてください。不安定な場所に立てかけると転倒し、サイクロンカップが外れ壊れる恐れがあります。


ゴミの捨て方




警告

ダストカップにゴミを溜めすぎると目詰まりしやすくなり、吸引力が低下する原因になります。
※ゴミの目安はダストカップ半分程度です。

1. ダストカップをしっかり持ち、矢印の方向にダストカップを回しながら取り外します。



2. ダストカップのゴミを捨て、フィルター表面に付着した粉じんを取り除きます。



3. 矢印の方向にダストカップを回しながら取り付けます。

