

シンクロフラッシュバー



別途取付金具を使用することで
看板等にも取付可能です!!

取付金具は従来のF型フォルダーと同様に
工事灯の取付も可能です

製品仕様

項目		仕様
寸法		縦 36 × 幅 50 × 長さ 450 (mm)
太陽電池	機種	単結晶シリコン太陽電池
	最大出力動作電圧	3.5[V]
	最大出力動作電流	145[mA] 100,000L u x 時
蓄電池	機種	Ni-MH(ニッケル水素)
	電圧	2.4[V]
LED	種類	拡散LEDφ10
	赤色	4灯
	青緑	4灯
電源		ソーラー電源式
点滅動作	スイッチ	OFF→点滅モード→流動モード→OFF
	点滅モード	初期受信中/受信NG：赤LEDのみ点滅(0.5秒間隔) 受信OK：赤⇄青緑の交互点滅(0.5秒間隔)
	流動モード	初期受信中/受信NG：流動(非同期) 受信OK：流動(同期)
受信動作	スイッチON時より受信開始。以後30分間隔にて自動受信	
本体材質	パイプ・キャップ	ポリカーボネート(透明・黒)
	反射鏡	ABS
ソーラー充電時間		50,000L u x 時：3時間/100,000L u x 時：約5.5時間
無日照 点灯時間	非同期	約3時間以上
	点滅モード	
	流動モード	



SAPETY & ECOLOGY
株式会社 仙台銘板

本社	022-269-7234	仙台営業所	022-269-7232	吉川営業所	0229-24-0820	石巻センター	0225-64-5101
山形営業所	023-859-0265	庄内営業所	0234-25-4840	塩釜営業所	024-544-0503	いわき営業所	0246-57-1422
青森営業所	017-329-7877	八戸営業所	0178-27-6460	盛岡営業所	019-688-0712	大曲営業所	0192-21-4611
秋田営業所	018-822-1444	札幌営業所	011-368-0065	新潟営業所	0120-48-0205	赤松営業所	0155-61-2211
岩手営業所	0189-49-2925	新潟営業所	0154-54-0201	2・3・4社営業所	0144-52-0800	水戸営業所	029-309-5621
つくば営業所	029-847-6200	中部営業所	059-857-7500	群馬営業所	0278-29-9100	前橋営業所	048-79-7522
高崎営業所	0485-53-1800	千葉営業所	0433-75-1261	東京営業所	03-5824-1234	群馬営業所	048-623-5241
福島営業所	094-475-2390	茨城営業所	0485-80-2761	埼玉営業所	0852-67-9445	群馬営業所	029-282-1119
千葉営業所	0264-55-4910	上野営業所	026-626-0765	富山営業所	076-429-2730	松本営業所	0263-65-2924
金沢営業所	076-275-4825	新潟営業所	0745-77-3075	大宮営業所	075-922-2421	神戸営業所	078-904-2621
岡山営業所	086-250-2585	広島営業所	082-879-9721	福岡営業所	082-849-0200	北九州営業所	083-426-5400
奈良営業所	082-41-4524	熊本営業所	096-213-9733	鹿児島営業所	099-219-4061		