

リニューアル。待機電力を削減し、さらに軽量化を実現

- ・待機電力を当社従来品比の85%以下に低減。(形61F-GNにて)
- ・質量を当社従来品比85%以下に軽量化。(形61F-G3N、G4Nにて)
- ・動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。
- ・内部リレーの信頼性向上(微小負荷DC5V 1mA)によりPLC入力が可能。
- ・電極側端子とその他の配線端子が分離されているため配線作業が容易。
- ・取りつけは、JEM協約取りつけ、DINレール取りつけ、ねじ取りつけの3方式が選択可能。

注：1999年8月生産分よりLED動作表示灯つきです。



⚠ 「フロートなしスイッチ 正しくお使いください」をご覧ください。

■形式基準

形61F-□N□


① ②

①制御用途

G：自動給・排水
G1：空転防止または渴水警報を兼ねた自動給水
G2：増水警報を兼ねた自動給・排水
G3：満水・渴水警報を兼ねた自動給・排水
G4：給水槽と受水槽の水位表示と渴水による空転防止を兼ねた自動給水
I：水位表示と警報(Iに2線式用はありません。)

②種類

無記入	：一般用
L 2KM	：遠距離配線2km
L 4KM	：遠距離配線4km
H	：高感度用
D	：低感度用
R	：2線式用



（1999年8月生産分よりケースを通して点灯します。
ケース表面にLEDはありません。）

■種類／標準価格

(◎印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。)

種類	セット内容	一般用		遠距離用(2km)		遠距離用(4km)	
		形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
GNタイプ	61F-GNベース×1 61F-11□ユニット×1	◎形61F-GN (AC100/200V)	9,750	形61F-GNL 2KM (AC100/200V)	12,800	形61F-GNL 4KM (AC100/200V)	12,800
G1Nタイプ	61F-G1Nベース×1 61F-11□ユニット×2	◎形61F-G1N (AC100/200V)	13,200	形61F-G1NL 2KM (AC100/200V)	18,700	形61F-G1NL 4KM (AC100/200V)	18,700
G2Nタイプ	61F-G2Nベース×1 61F-11□ユニット×2	◎形61F-G2N (AC100/200V)		形61F-G2NL 2KM (AC100/200V)		形61F-G2NL 4KM (AC100/200V)	
G3Nタイプ	61F-G3Nベース×1 61F-11□ユニット×3	◎形61F-G3N (AC100/200V)	18,300	形61F-G3NL 2KM (AC100/200V)	27,000	形61F-G3NL 4KM (AC100/200V)	27,000
G4Nタイプ	61F-G4Nベース×1 61F-11□ユニット×5 MY3リレー×1	◎形61F-G4N (AC100/200V)	30,500	形61F-G4NL 2KM (AC100/200V)	42,500	形61F-G4NL 4KM (AC100/200V)	42,500
INタイプ	61F-INベース×1 61F-11□ユニット×2	◎形61F-IN (AC100/200V)	14,100	形61F-INL 2KM (AC100/200V)	19,500	形61F-INL 4KM (AC100/200V)	19,500
リレーユニット	61F-11□ユニット×1	◎形61F-11N	4,750	形61F-11NL 2KM	6,750	形61F-11NL 4KM	6,750



お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります)
2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は → www.fa.omron.co.jp

種類	セット内容	高感度用		低感度用		2線式	
		形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)	形式	標準価格(¥)
GNタイプ	61F-GNベース×1 61F-11□ユニット×1	形61F-GNH (AC100/200V)	12,800	形61F-GND (AC100/200V)	12,800	◎形61F-GNR (AC100/200V)	12,800
G1Nタイプ	61F-G1Nベース×1 61F-11□ユニット×2	形61F-G1NH (AC100/200V)	18,700	形61F-G1ND (AC100/200V)	18,700	形61F-G1NR (AC100/200V)	18,700
G2Nタイプ	61F-G2Nベース×1 61F-11□ユニット×2	形61F-G2NH (AC100/200V)		形61F-G2ND (AC100/200V)		形61F-G2NR (AC100/200V)	
G3Nタイプ	61F-G3Nベース×1 61F-11□ユニット×3	形61F-G3NH (AC100/200V)	27,000	形61F-G3ND (AC100/200V)	27,000	形61F-G3NR (AC100/200V)	27,000
G4Nタイプ	61F-G4Nベース×1 61F-11□ユニット×5 MY3リレー×1	形61F-G4NH (AC100/200V)	42,500	形61F-G4ND (AC100/200V)	42,500	形61F-G4NR (AC100/200V)	42,500
INタイプ	61F-INベース×1 61F-11□ユニット×2	◎形61F-INH (AC100/200V)	19,500	形61F-IND (AC100/200V)	19,500	—	—
リレーユニット	61F-11□ユニット×1	◎形61F-11NH	6,750	形61F-11ND	6,750	形61F-11NR	6,750

注1. 上記以外の電圧については、別途お問い合わせください。

注2. 形式基準に従ってご注文されると、相当するリレーユニットがセットされて納入されます。

例) 形61F-GNを注文した場合、形61F-11が1台セットされています。

■定格／性能

●基本形



項目	タイプ 一般用 形61F-□N	遠距離用 形61F-□NL 2KM(2km用) 形61F-□NL 4KM(4km用)	高感度用 形61F-□NH
制御対象、使用条件	一般の浄水、汚水	一般の浄水、汚水 ポンプ室と水槽間、受水槽と給水槽間の距離 が長い場合、遠隔操作が必要な場合など	蒸留水など固有抵抗の高い液体
定格電圧	AC100/200V(共用)50/60Hz(共用)		
許容電圧変動範囲	定格電圧の85~110%		
電極間電圧	AC8V		
電極間電流	AC約1mA以下		
消費電力	GN□:3VA以下 G1N□、G2N□、IN□:4VA以下 G3N□:5.5VA以下 G4N□:8.5VA以下		
電極間動作抵抗 (推奨値)	0~約4kΩ	0~1.8kΩ(2km用) 0~0.7kΩ(4km用)	約10k~約40kΩ *3
電極間復帰抵抗 (推奨値)	約15kΩ~∞Ω	4k~∞Ω(2km用) 2.5k~∞Ω(4km用)	約100k~∞Ω
使用ケーブルの長さ *1	1km以下	2km以下、4km以下	50m以下
出力	AC200V 3A(抵抗負荷)		
使用周囲温度	-10~+55°C		
使用周囲湿度	45~85%RH		
絶縁抵抗 *2	100MΩ以上(DC500Vメガにて)		
耐電圧 *2	AC2,000V 50/60Hz 1min		
寿命	電気的25万回以上 機械的1,000万回以上		
質量	GNタイプ: 315g G1N、G2N、IN: 410g G3Nタイプ: 625g G4Nタイプ: 870g		
内部接続図	(例) 形61F-GN 	(例) 形61F-GNL 	(例) 形61F-GNH

注. 形式の□内はG、G1、G2、G3、G4およびI

*1. 完全絶縁処理を施した600V 0.75mm² 3芯キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の値で、線径が太く(または芯線数が多く)なると線路の浮遊容量が大きくなることからこの値より短くなります。詳細は、「フロートなしスイッチ 正しくお使いください」の「●電極回路の配線距離は短く」をご覧ください。

*2. 絶縁抵抗、耐電圧は電源端子と電極端子間、電源端子と接点端子間、電極端子と接点端子間の値です。「フロートなしスイッチ 正しくお使いください」をご覧ください。

*3. 約10kΩ以下でも使えますが復帰不良になることがあります。

項目	タイプ 低感度用 形61F-□ND	2線式 形61F-□NR
制御対象、使用条件	塩水、汚水、酸性薬液、アルカリ薬液など固有抵抗の低い液体	一般の浄水、汚水 2線式専用電極保持器(6.8kΩ抵抗器内蔵)と組合わせて使用します。
定格電圧	AC100V/200V(共用)50/60Hz(共用)	
許容電圧変動範囲	定格電圧の85~110%	
電極間電圧	AC8V	
電極間電流	AC約1mA以下	
消費電力	GN□:3VA以下 G1N□、G2N□、IN□:4VA以下 G3N□:5.5VA以下 G4N□:8.5VA以下	
電極間動作抵抗 (推奨値)	0~約1.8kΩ	0~約1.1kΩ
電極間復帰抵抗 (推奨値)	約5k ~∞Ω	約15k ~∞Ω
使用ケーブルの長さ*1	1km以下	800m以下
出力	AC200V 3A(抵抗負荷)	
使用周囲温度	-10~+55°C	
使用周囲湿度	45~85%RH	
絶縁抵抗*2	100MΩ(DC500Vメガにて)	
耐電圧*2	AC2,000V 50/60Hz 1min	
寿命	電気的25万回以上 機械的1,000万回以上	
質量	GNタイプ:315g G1N、G2N、IN: 410g G3Nタイプ: 625g G4Nタイプ: 870g	
内部接続図	(例)形61F-GND 	(例)形61F-GNR 


■リレーユニット

保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。
また、他のリレーユニットとの交換もできます。

●一般用リレーユニット (形61F-11N)との互換性

一般用 形61F-11N	—
遠距離用 形61F-11NL(2km用、4km用)	有
高感度用 形61F-11NH	
低感度用 形61F-11ND	
2線式用 形61F-11NR	無

●リレーユニットの端子配列



ご注文メモ

上記形式基準に従ってご注文されると、
相応するリレーユニットもセットされて納入
されます。

例) 形61F-GNを注文した場合、形
61F-11Nが1台セットされています。



お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります)
2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は → www.fa.omron.co.jp

■接続方法

給水の自動運転

コンパクトタイプ
形61F-GN




外形寸法図
15ページ

給水の自動運転

接 続

- Tbと、コントакタのコイル端子をつなぎます。
- 電源の接続
AC100Vの場合、S₀～S₁間
AC200Vの場合、S₀～S₂間




※コモン電極(一番長い電極)を確実にアースしてください。

動 作

水面がE₁に達すると(U動作“ON”)ポンプは止まり、E₂以下(U動作“OFF”)で始動します。

リレーユニット配置



排水の自動運転


コンパクトタイプ
形61F-GN外形寸法図
15ページ

排水の自動運転

接続

- Taと、コンタクタのコイル端子をつなぎます。

電源の接続


AC100Vの場合、S₀～S₁間AC200Vの場合、S₀～S₂間

※コモン電極(一番長い電極)を確実にアースしてください。

動作

水面がE₁に達すると(U動作“ON”)ボンプは始動し、E₂以下になると(U動作“OFF”)止まります。

リレーユニット配置



お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります)
2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は → www.fa.omron.co.jp

ポンプの空転防止を兼ねた 給水の自動運転

コンパクトタイプ
形61F-G1N



外形寸法図
15ページ


ポンプの空転防止を兼ねた給水の自動運転

接続

- 電源の接続
AC100Vの場合、S₀～S₁間
AC200Vの場合、S₀～S₂間
- 破線のようにE_{1'}とE₃間に押ボタンスイッチ(a接点)を入れてください。
- 通常運転時に低水位警報がでてポンプが停止した場合は(U₁動作“OFF”)(水位がE_{2'}に達していない)、押ボタンスイッチは押さないでください。

試運転／停電復旧時


始動のとき、および停電復旧時、給水源の水面がE_{1'}に達していない場合は押ボタンスイッチを押して瞬間短絡させ(U₁動作“ON”)、ポンプを始動させます。



※コモン電極(一番長い電極)を確実にアースしてください。


動作

- 水槽の水面がE₂以下(U₂動作“OFF”)になるとポンプは動作し、E₁に達する(U₁動作“ON”)と止まります。
- 給水源の水面がE_{2'}以下になると(U₁動作“OFF”)ポンプが強制的に止まって空転を防止し、警報を出すことができます。



ポイント

- 電極棒E_{1'}の長さの目安
瞬停・停電の可能性がある場所への設置においては、E_{2'}の自己保持が簡単に解除されるのを防ぐために、電極棒E_{1'}の長さの目安としてポンプ1回分の汲み上げ水量で電極棒が水面から離れない程度の長さにしてください。



異常漏水警報を兼ねた 給水の自動運転

コンパクトタイプ
形61F-G1N



外形寸法図
15ページ

異常漏水警報を兼ねた給水の自動運転


接続

- 電源の接続

AC100Vの場合、S₀～S₁間
AC200Vの場合、S₀～S₂間
- E₃とE₄間に押ボタンスイッチ(a接点)を入れてください。
- 押ボタンスイッチをはなしてポンプが停止する場合は、さらに押ボタンスイッチを押しつづけてください。
- 漏水警報用E₄電極はE₁'端子へ接続してください。

試運転／停電復旧時

始動のとき、および停電復旧時水面が、E₄に達していない場合は押ボタンスイッチを押し、短絡させてポンプを始動させます。(U₁動作“ON”)




※コモン電極(一番長い電極)を確実にアースしてください。

動作

- 水面がE₁に達すると(U₂動作“ON”)
ポンプは止まり、E₂以下になると(U₂動作“OFF”)始動します。
- 何らかの事故で、水面がE₄以下になると(U₁動作“OFF”)ポンプは強制的に止まり、警報を出すことができます。

リレーユニット配置



お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります)
2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は → www.fa.omron.co.jp

異常増水警報を兼ねた 給水の自動運転

コンパクトタイプ
形61F-G2N




外形寸法図
15ページ

異常増水警報を兼ねた給水の自動運転

接続

- Tb1を電源S2に接続します。
- 電源の接続


AC100Vの場合、S0～S1間
AC200Vの場合、S0～S2間



動作

- 水面が E2 まで降下すると(U2 動作“OFF”)ポンプは始動し、E1以上になると(U1動作“ON”)停止します。
- 何らかの事故で、水面が E4 に達すると(U1動作“ON”)警報を出すことができます。

リレーユニット配置



異常増水警報を兼ねた 排水の自動運転

コンパクトタイプ
形61F-G2N




外形寸法図
15ページ

異常増水警報を兼ねた排水の自動運転

接続

- Ta1を電源S2に接続します。
- 電源の接続


AC100Vの場合、S0～S1間
AC200Vの場合、S0～S2間



※コモン電極(一番長い電極)を確実にアースしてください。

動作

- 水面がE1に達すると(U2動作“ON”)
ポンプは始動し、E2以下になると
(U2動作“OFF”)止まります。
- 何らかの事故で水面がE4に達すると
(U1動作“ON”)警報を出すことがで
きます。




リレーユニット配置



お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります)
2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は → www.fa.omron.co.jp

満水、漏水警報を兼ねた
給水の自動運転

コンパクトタイプ
形61F-G3N



外形寸法図
16ページ


満水、漏水警報を兼ねた給水の自動運転

接続

- Tbと、コンタクタのコイル端子をつなぎます。
- 電源の接続

AC100Vの場合、S₀～S₁間

AC200Vの場合、S₀～S₂間




※コモン電極(一番長い電極)を確実にアースしてください。

動作


- 水面にE₂が達すると(U₂動作“ON”)
ポンプは止まり、E₃以下になると
(U₂動作“OFF”)始動します。
- 何らかの事故で、水面がE₁まで上ると
(U₁動作“ON”)上限表示ランプ
がつき、E₄以下になると(U₃動作“OFF”)
下限表示ランプがつき、それぞれ警
報を出します。

リレーユニット配置



満水、漏水警報を兼ねた排水の自動運転

コンパクトタイプ
形61F-G3N




外形寸法図
16ページ

満水、漏水警報を兼ねた排水の自動運転

接続

- Taと、コンタクタのコイル端子をつなぎます。
- 電源の接続

AC100Vの場合、S₀～S₁間
AC200Vの場合、S₀～S₂間



※コモン電極(一番長い電極)を確実にアースしてください。

動作

- 水面がE₂に達すると(U₂動作“ON”)
ポンプが始動し、E₃になると(U₂動作“OFF”)
止まります。
- 何らかの事故で水面がE₁まで上がる
と(U₁動作“ON”)上限表示ランプがつ
き、E₄以下になると(U₃動作“OFF”)
下限表示ランプがつき、それぞれ警
報を出します。

リレーユニット配置




お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります)
2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は → www.fa.omron.co.jp

給水源の水位表示と渴水による
ポンプの空転防止および
高架水槽の水位表示を兼ねた
給水の自動運転

コンパクトタイプ
形61F-G4N

外形寸法図
16ページ




給水源の水位表示と渴水によるポンプの空転防止および高架水槽の水位表示を兼ねた給水の自動運転

接続

- 電源の接続
AC100Vの場合、S₀～S₁間
AC200Vの場合、S₀～S₂間
- 破線のようにE₂とE₈間に
押ボタンスイッチ(a接点)
を入れてください。
- 通常運転時に低水位警報
がでてポンプが停止した
場合は(E₃に達していない
い)、押ボタンスイッチは
押さないでください。

試運転／停電復旧時

始動のとき、および停電復旧時、給水源の水面がE₂に達していない場合(U₂動作“OFF”)は押ボタンスイッチを押して瞬間短絡させポンプを始動させます。



※1. コモン電極(一番長い電極)を確実にアースしてください。
※2. 形MY 3リレーはAC100V定格です。

動作


- 給水源に4本、高架水槽に5本の電極棒を入れます。
- 給水源の水面がE₃以下にあるとき、給水源の下限表示ランプがつきます。(U₂動作“OFF”)
- 水面がE₂に達すると(U₂動作“ON”)下限表示ランプが消え、ポンプの運転準備が整います。
- 水面がE₁に達したとき(U₃動作“ON”)給水源の上限表示ランプがつきます。
- 高架水槽の水面がE₇以下にあるとき、高架水槽の渴水ランプがつき、E₇に達すると(U₁動作“ON”)消えます。
- 水面がE₅に達すると(U₅動作“ON”)ポンプは停止し、水面がE₆を離ると(U₅動作“OFF”)始動します。
- 水面が何らかの事故でE₄に達すると(U₄動作“ON”)満水ランプがつきます。

リレーユニット配置

U ₅	U ₄	U ₃	U ₂	U ₁	X	電源
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---	----

ポイント

- 電極棒E₂の長さの目安
瞬停・停電の可能性がある場所への設置においては、電極棒E₃の自己保持が簡単に解除されるのを防ぐために、電極棒E₂の長さの目安として、ポンプ1回分の汲み上げ水量で電極棒が水面から離れない程度の長さにしてください。




液面の表示と警報

コンパクトタイプ
形61F-IN外形寸法図
15ページ

液面の表示と警報


接続

・電源の接続

AC100Vの場合、S₀～S₁間
AC200Vの場合、S₀～S₂間

動作

- 水面がE₂以下にあるとき(U₂動作“OFF”)下限ランプがつき、警報を出すことができます。
- 水面がE₂に達すると(U₂動作“ON”)警報は消え、中間ランプがつきます。
- さらに水面がE₁に達すると(U₁動作“ON”)上限ランプがつき、警報を出すことができます。

お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります)
2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は → www.fa.omron.co.jp

■2線式接続方法

2線式は、電極と形61F本体との間の配線のうち、自己保持電極の配線を省略する方式です。
(ただし、電極棒は3本必要です。) 形61F本体(リレーユニットも含む)、電極保持器は必ず2線式用を使用します。
2線式用電極保持器には6.8kΩ 1Wの抵抗器が内蔵されています。

給水および排水の自動運転

コンパクトタイプ
形61F-GNR




給水の自動運転	排水の自動運転
<p>接 続</p> <p>※コモン電極(一番長い電極)を確実にアースしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Tbと、コンタクタのコイル端子をつなぎます。 ・ 電源の接続 AC100Vの場合、S₀～S₁間/AC200Vの場合、S₀～S₂間 ・ 2線式は形61F-GNRと電極保持器の配線が2本で足りますが、電極棒は3本必要です。 ・ 電極保持器も2線式専用品が必要です。(抵抗Rは2線式専用保持器に内蔵されています。) ・ また、リレーユニットも2線式専用品が必要です。 	<p>接 続</p> <p>※コモン電極(一番長い電極)を確実にアースしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Taと、コンタクタのコイル端子をつなぎます。 (Tbは接続しません。) ・ 電源の接続 AC100Vの場合、S₀～S₁間/AC200Vの場合、S₀～S₂間 ・ 2線式は形61F-GNRと電極保持器の配線が2本で足りますが、電極棒は3本必要です。 ・ 電極保持器も2線式専用品が必要です。(抵抗Rは2線式専用保持器に内蔵されています。) ・ また、リレーユニットも2線式専用品が必要です。
<p>動 作</p> <p>水面がE₁に達すると(U動作“ON”)ポンプは止まり、E₂以下(U動作“OFF”)で始動します。</p>	<p>動 作</p> <p>水面がE₁に達すると(U動作“ON”)ポンプは始動し、E₂以下になると(U動作“OFF”)止まります。</p>

■外形寸法

CADデータ マークの商品は、2次元CAD図面・3次元CADモデルのデータをご用意しています。
CADデータは、www.fa.omron.co.jpからダウンロードができます。

(単位:mm)

形61F-GN、-GNL、-GNH、-GND、-GNR


**CADデータ**

注. DINレール取りつけスライダを挿入した場合の寸法です。

形61F-G1N、-G1NL、-G1NH、-G1ND、-G1NR

形61F-G2N、-G2NL、-G2NH、-G2ND、G2NR

形61F-IN、-NL、-INH、-IND

**CADデータ**




注. DINレール取りつけスライダを挿入した場合の寸法です。



お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015 (通話料がかかります)
2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は → www.fa.omron.co.jp

OMRON




形61F-G3N、-G3NL、-G3NH、-G3ND、-G3NR、-G3N-NGD



CADデータ

注. DINレール取りつけスライダを挿入した場合の寸法です。

形61F-G4N、-G4NL、-G4NH、-G4ND、-G4NR、-G4N-KYD



CADデータ

注. DINレール取りつけスライダを挿入した場合の寸法です。

■正しくお使いください

「レベル機器 共通の注意事項」をご覧ください。

使用上の注意

●電極回路の配線距離は短く

- ・形61F本体と電極保持器までの配線距離はできるだけ短くしてください。配線距離が長いと線路の浮遊容量が動作に影響したり、電極回路に異常なサージやノイズがのって動作に異常をきたすことがあります。
- ・線径が太くなると可能配線長は短くなります。 ■定格/性能 の表中の「使用ケーブルの長さ」(形61F本体と電極間の配線長)は600V VCT0.75mm² 3芯キャブタイヤ・ケーブルを使用した場合の一つの目安です。実験結果では、たとえばVCT3.5mm² 3芯ケーブルを地上にはわせた場合の可能配線長は、一般用では表記の50%、長距離用では表記の80%となっています。
- 地中配線あるいは線径が太い場合は、さらに対地浮遊容量が大きくなつて可能配線長が短くなることにご注意のうえ仕様をご選定ください。

オムロン商品ご購入のお客様へ

ご承諾事項

平素はオムロン株式会社(以下「当社」)の商品をご愛用いただき誠にありがとうございます。

「当社商品」のご購入について特別の合意がない場合には、お客様のご購入先にかかわらず、本ご承諾事項記載の条件を適用いたします。
ご承諾のうえご注文ください。

1. 定義

本ご承諾事項中の用語の定義は次のとおりです。

- (1) 「当社商品」：「当社」のFAシステム機器、汎用制御機器、センシング機器、電子・機構部品
- (2) 「カタログ等」：「当社商品」に関する、ベスト制御機器オムロン、電子・機構部品総合カタログ、その他のカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等であって電磁的方法で提供されるものも含みます。
- (3) 「利用条件等」：「カタログ等」に記載の、「当社商品」の利用条件、定格、性能、動作環境、取り扱い方法、利用上の注意、禁止事項その他
- (4) 「お客様用途」：「当社商品」のお客様におけるご利用方法であって、お客様が製造する部品、電子基板、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。
- (5) 「適合性等」：「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守

2. 記載事項のご注意

「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。

- (1) 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
- (2) 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
- (3) 利用事例はご参考ですので、「当社」は「適合性等」について保証いたしかねます。
- (4) 「当社」は、改善や当社都合等により、「当社商品」の生産を中止し、または「当社商品」の仕様を変更することがあります。

3. ご利用にあたってのご注意

ご採用およびご利用に際しては次の点をご理解ください。

- (1) 定格・性能ほか「利用条件等」を遵守してご利用ください。
- (2) お客様ご自身にて「適合性等」をご確認いただき、「当社商品」のご利用の可否をご判断ください。
「当社」は「適合性等」を一切保証いたしかねます。
- (3) 「当社商品」がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
- (4) 「当社商品」をご使用の際には、(i)定格および性能に対し余裕のある「当社商品」のご利用、冗長設計などの安全設計、(ii)「当社商品」が故障しても、「お客様用途」の危険を最小にする安全設計、(iii)利用者に危険を知らせるための、安全対策のシステム全体としての構築、(iv)「当社商品」および「お客様用途」の定期的な保守、の各事項を実施してください。
- (5) 「当社」はDDoS攻撃(分散型DoS攻撃)、コンピュータウイルスその他の技術的な有害プログラム、不正アクセスにより、「当社商品」、インストールされたソフトウェア、またはすべてのコンピュータ機器、コンピュータプログラム、ネットワーク、データベースが感染したとしても、そのことにより直接または間接的に生じた損失、損害その他の費用について一切責任を負わないものとします。

お客様ご自身にて、(i)アンチウイルス保護、(ii)データ入出力、(iii)紛失データの復元、(iv)「当社商品」またはインストールされたソフトウェアに対するコンピュータウイルス感染防止、(v)「当社商品」に対する不正アクセス防止についての十分な措置を講じてください。

- ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容については、本誌またはユーザーズマニュアルに掲載しております。
- 本誌にご使用上の注意事項等の掲載がない場合は、ユーザーズマニュアルのご使用上の注意事項等を必ずお読みください。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非住居者に提供)する場合は同法に基づく輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●製品に関するお問い合わせ先

お客様相談室

■フリーフリー通話 0120-919-066

クイック

オムロン

携帯電話・PHS・IPなどではご利用いただけませんので、下記の電話番号へおかけください。

電話 055-982-5015 (通話料がかかります)

■営業時間: 8:00~21:00 ■営業日: 365日

●FAXやWebページでもお問い合わせいただけます。

FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp

●その他のお問い合わせ先

納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談ください。
オムロン制御機器販売店やオムロン販売拠点は、Webページでご案内しています。

オムロン制御機器の最新情報がご覧いただけます。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。