



形名  
FCR18DA

# HIKOKI

## コードレスのこぎり

FCR 18DA

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	376379	ギヤボックス(14含む)	1
2	376553	リードワイヤ(黒)L110	1
4	313687	フランジ付タッピンネジ D3×16(黒)	9
5	381645	ロッキングノブ	1
6	376552	リードワイヤ(赤)L105	1
7	329548	プッシュボタン(A)	1
8	376380	DCスピードコントロールスイッチ	1
9	328644	パッキン	2
10	376361	バッテリーターミナル	1
11	00377795	リチウムイオン電池 BSL 1820M(502含む)	1
12A	322709	ナット M4(黒)	2
13	381646	ハウジングセット(12含む)	1
14	376751	ベース	1
		*** 標準付属品 ***	
502	329897	電池カバー	1
503	00318617	ブレード NO.107 150L 24山(5入)	1
504	00381227	セーバソーブレード(剪定)	1
505	00381228	セーバソーブレード(ナイフ)	1
506	00879357	ブレード NO.41 116L 8山(5入)	2
		*** 別売部品 ***	
601	00370525	ブレード(湾曲)NO.141(S)150L 14山(5入)	1
602	00370526	ブレード(湾曲)NO.142(S)200L 14山(5入)	1
603	00370527	ブレード(湾曲)NO.143(S)250L 14山(5入)	1
604	00370528	ブレード(湾曲)NO.145(S)150L 18山(5入)	1
605	00370529	ブレード(湾曲)NO.146(S)200L 18山(5入)	1
606	00370530	ブレード(湾曲)NO.147(S)250L 18山(5入)	1
607	00326163	ブレード(湾曲)NO.148 250L 24山(5入)	1
608	00323579	ブレード(湾曲厚刃)NO.152 200L 14山(5入)	1
609	00333299	ブレード(湾曲)No.152C 200L 9/12山 10入	1
610	00323580	ブレード(湾曲厚刃)NO.153 250L 14山(5入)	1
611	00323581	ブレード(湾曲厚刃)NO.154 300L 14山(5入)	1
612	00334743	ブレード・湾曲NO.252CW 200L P10/14 5入	1
613	00334744	ブレード・湾曲NO.253CW 250L P10/14 5入	1
614	00334745	ブレード・湾曲NO.254CW 300L P10/14 5入	1
615	00339499	ブレード(湾曲)ALC用 NO.157 200L 8山(2入)	1
616	00324270	ブレード(湾曲)ALC用 NO.155 300L 8山(5入)	1
617	00339500	ブレード(湾曲)木工用 NO.158 200L 8山(2入)	1
618	00324271	ブレード(湾曲)木工用 NO.156 300L 8山(5入)	1
619	00334605	ブレード(湾曲・江戸目)細目 200L×P1.7(2入)	1
620	00334607	ブレード(湾曲・江戸目)細目 280L×P1.7(2入)	1
621	00334604	ブレード(湾曲・江戸目)荒目 200L×P2.5(2入)	1
622	00334606	ブレード(湾曲・江戸目)荒目 280L×P2.5(2入)	1
623	00401387	ブレード NO.111 150L 8+10山(5入)	1
624	00401388	ブレード NO.112 225L 8+10山(5入)	1
625	00401389	ブレード NO.113 300L 8+10山(5入)	1
626	00318611	ブレード NO.101 150L 10山(5入)	1
627	00318612	ブレード NO.102 228L 10山(5入)	1
628	00318613	ブレード NO.103 150L 14山(5入)	1
629	00318614	ブレード NO.104 228L 14山(5入)	1
630	00401390	ブレード NO.114 150L 14+18山(5入)	1
631	00401391	ブレード NO.115 225L 14+18山(5入)	1
632	00401392	ブレード NO.116 300L 14+18山(5入)	1
633	00324818	ブレード NO.109 150L 18山(5入)	1

