

## C10

ペンチ

C10-150  
C10-175  
C10-200



切断能力

材料	サイズ	150	175	200
鉄線	線	φ2.2	φ3.0	φ3.4
鋼線	線	φ3.0	φ3.5	φ4.0
V A 線		1.6×2	1.6×3	2.0×3
ステン線		φ2.0	φ2.6	φ3.0
ピアノ線		φ1.2	φ1.6	φ1.8

## C11

ペンチ

C11-150  
C11-175  
C11-200



切断能力

材料	サイズ	150	175	200
鉄線	線	φ2.2	φ3.0	φ3.4
鋼線	線	φ3.0	φ3.5	φ4.0
V A 線		1.6×2	1.6×3	2.0×3
ステン線		φ2.0	φ2.6	φ3.0
ピアノ線		φ1.2	φ1.6	φ1.8

## C20

ラジオペンチ

C20-125  
C20-150



切断能力

材料	サイズ	125	150	
鉄線	線	φ1.5	φ1.5	
鋼線	線	φ2.6	φ2.6	
V A 線				
ステン線		φ1.2	φ1.2	
ピアノ線		φ0.8	φ0.8	

## C20S

ラジオペンチバネ付

C20-125S  
C20-150S



切断能力

材料	サイズ	125	150	
鉄線	線	φ1.5	φ1.5	
鋼線	線	φ2.6	φ2.6	
V A 線				
ステン線		φ1.2	φ1.2	
ピアノ線		φ0.8	φ0.8	

## C20B

ラジオペンチバネ付  
(先曲り)

C20-125B

切断能力

材料	サイズ	125B		
鉄線	線			
鋼線	線			
V A 線				
ステン線				
ピアノ線				

## C30

強力ニッパ

C30-150  
C30-175



切断能力

材料	サイズ	150	175	
鉄線	線	φ2.0	φ2.0	
鋼線	線	φ2.6	φ3.0	
V A 線		1.6×3	1.6×3	
ステン線		φ1.0	φ2.0	
ピアノ線		φ1.0	φ1.6	

## C30H

電工ニッパ

C30-175H



切断能力

材料	サイズ	175		
鉄線	線	φ3.0		
鋼線	線	φ4.2		
V A 線		2.0×3		
ステン線		φ2.0		
ピアノ線		φ1.0		

## C40

斜めニッパ

C40-125  
C40-150



切断能力

材料	サイズ	125	150	
鉄線	線	φ1.2	φ1.5	
鋼線	線	φ2.0	φ2.6	
V A 線		1.6×2	1.6×2	
ステン線				
ピアノ線				

## C50

マイクロニッパ

C50-100  
C50-115  
C50-125



切断能力

材料	サイズ	100	115	125
鉄線	線	φ0.8	φ1.0	φ1.2
鋼線	線	φ1.2	φ1.8	φ2.0
V A 線				
ステン線				
ピアノ線				