




HIKOKI

コードレスセーバソー

C R 1 8 D B

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	379178	ヘクスローブネジ	6
2	379176	ギヤケースカバー	1
3	379177	バネ	2
4	379175	プランジャ組 (5～24含む)	1
5	379202	プランジャサポート	1
6	379195	ガイドワイヤ	2
7	379180	クリップ	1
8	379181	ブッシュ	1
9	379183	ブレードホルダ	1
10	379184	ピン (C)	1
11	379185	ホルダスプリング	1
12	379186	ブレードホルダカバー	1
13	379187	シャフトトメワ	1
14	379188	パッキンワッシャ	2
15	379189	フェルトワッシャ	2
16	379190	メタル	2
17	379196	プランジャ	1
18	379182	ピン (B)	1
19	379191	クランプ	1
20	379198	プラスナベネジ (B)	4
21	379192	ピン (D)	1
22	379193	ワッシャ (C)	1
23	379194	B B .	1
24	379197	ベアリングサポート	1
25	379170	六角穴付ボルト (B)	2
26	379165	ベース	1
27	379167	プラスナベネジ (A)	2
28	379166	L E D	1
29	379164	ワッシャ (A)	1
30	379163	クランプ	1
31	379162	六角穴付ボルト (A)	2
32	379174	ピン (A)	1
33	379209	レバー	1
34	379154	フロントハンドル	1
35	379155	サポート	1
37	379173	クランクローラ	1
38	379172	ニードルベアリング	1
39	379171	ワッシャ (B)	1
40	379201	ブロック	1
41	379169	カウンタウエイト	1
42	379168	ワ付ナベネジ	2
43	379210	ギヤ	1
44	379156	タッピングネジ (A)	4
45	379200	ギヤケース	1
46	361191	アマチュア (B . B付)	1
47	379179	マグネット	1
48	379161	基板	1
50	379157	タッピングネジ (B)	11
51	379159	ロックボタン	1
52	379160	ゴムブッシュ (B)	1
53	379158	ゴムブッシュ (A)	1
54	379199	ハウジングセット	1
		*** 標準付属品 ***	

項番	コードNo	部品名	使用数量
501	378895	ケース	1
503	329897	電池カバー	1
504	944458	六角棒スパナ 4MM	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	00959611	ブレード NO. 4 ピッチ8.5 160L (5入)	1
602	00958185	ブレード NO. 5 ピッチ2.8 120L (5入)	1
603	00318611	ブレード NO. 101 150L 10山 (5入)	1
604	00318612	ブレード NO. 102 228L 10山 (5入)	1
605	00318613	ブレード NO. 103 150L 14山 (5入)	1
606	00318614	ブレード NO. 104 228L 14山 (5入)	1
607	00318617	ブレード NO. 107 150L 24山 (5入)	1
608	00318618	ブレード NO. 108 228L 24山 (5入)	1
609	00324818	ブレード NO. 109 150L 18山 (5入)	1
610	00324819	ブレード NO. 110 228L 18山 (5入)	1
611	00318619	ブレード NO. 121 305L 6山 (5入)	1
612	00318620	ブレード NO. 131 305L 10／14山 (5入)	1
613	00318621	ブレード NO. 132 203L 6／11山 (5入)	1
614	00370525	ブレード (湾曲) NO. 141 (S) 150L 14山 (5入)	1
615	00370526	ブレード (湾曲) NO. 142 (S) 200L 14山 (5入)	1
616	00370527	ブレード (湾曲) NO. 143 (S) 250L 14山 (5入)	1