




項番	コードNo	部品名	使用数量
1	374384	ギヤボックス (B)	1
2	313687	フランジ付タッピンネジ D 3 × 1 6 (黒)	8
4	374380	モーターセット	1
5	374399	プッシュボタン	1
6	374382	シフトノブ	1
8	337357	トラスネジ M 4 (黒)	1
9	372229	フック	1
10A	322709	ナット M 4 (黒)	2
11	00374364	リチウムイオン電池 B S L 1 2 4 0 M (5 0 2 含む)	2
12	374387	バッテリーターミナル	1
13A	374378	ハウジング (A) . (B) セット	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
502	374778	バッテリーカバー	2
504	336642	ケース	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	983005	プラスビット (A) NO. 2 × 4 5 L	1
602	983007	プラスビット NO. 2 × 1 1 0 L	1
603	983008	プラスビット NO. 2 × 1 5 0 L	1
604	983010	プラスビット (A) NO. 3 × 4 5 L	1
605	983011	プラスビット NO. 3 × 6 5 L	1
606	983012	プラスビット NO. 3 × 1 1 0 L	1
607	983013	プラスビット NO. 3 × 1 5 0 L	1
608	955658	ドライバビット (A) 4 MM × 5 0 L	1
609	955659	ドライバビット (A) 4 MM × 7 0 L	1
610	955673	ドライバビット (A) 6 MM × 5 0 L	1
611	955674	ドライバビット (A) 6 MM × 7 0 L	1
612	00321822	ドリルチャックアダプタセット (6 1 3 , 6 1 4 含む)	1
613	996194	チャックアダプタ (六角軸)	1
614	987575	チャックハンドル 1 0 V L B - D , 1 0 V L R - D	1
615	996184	ビットピース	1
616	983006	プラスビット NO. 2 × 6 5 L	1