

導電性作業チェア 背なし

【導電タイプ】
品番:DC-10BK

この度は **TRUSCO** 導電性作業チェア 背なし 導電タイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この組立説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■定期的に各部に破損や損傷が無い点検してください。

■改造しないでください。

■周囲の状況に充分注意してご使用ください。

■各部のネジがしっかりと締まっているか確認してください。

■座面・支柱が変形した場合は、絶対に使用しないでください。

■キャスターに摩耗や損傷が無い点検してください。

組立方法

①支柱を脚の穴に差し込みます。

②シート下部の穴に支柱の先端を差し込みます。

③完成です。



【シートが低い時】

【シートが高い時】

<高さの調節方法>

①座面裏にある高さ調節レバーを押し上げながら、座面を上下に調節します。

※シートに体重をかけると、シートが下がります。体重をかけない場合、シートが上がります。

仕様

タイプ	導電チェア 背なし
品番	DC-10BK
材質	座面:防静電一体成型ポリウレタン 脚:スチール キャスター:導電ナイロン
昇降方式	ガスシリンダー式
外寸(mm)	座幅360×座奥行360×座高410~530
重量(kg)	5.5
接地抵抗値	10 ⁶ ~10 ⁸ Ω (アース線付き)
キャスター径(mm)	Φ50

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。