




H I K O K I

コードレスロータリハンマドリル

D H 3 6 2 8 D A

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	375363	グリップセット (2 ~ 7 , 2 0 含む)	1
2	306345	フロントキャップ	1
3	306340	ストッパリング	1
4	374436	グリップ	1
5	374437	ボールホルダ	1
6	374435	ホルダプレート	1
7	322812	ホルダスプリング	1
8	379084	フランジ付タッピンネジ D 5 (黒)	4
10	335259	オイルシール	1
11	6805BB	B B . 6 8 0 5	1
12	322789	プッシュボタン	1
13	317223	プッシュスプリング	1
14	334011	チェンジレバー	1
15	878885	Oリング (S - 1 8)	1
16	379953	ギヤカバー組 (1 8 含む)	1
17	335800	スプリング (E)	1
18	608VVM	B B . 6 0 8 V V C 2 P S 2 L	1
19	374422	シャフトホルダ (B)	1
20	335300	スチールボール D 7 . 0 (1 0 入)	1
21	374426	シリンダ	1
22	335265	セカンドギヤ	1
23	374430	スプリング (B)	1
24	301679	ワッシャ (A)	2
25	948310	軸用C形トメワ 3 0 M M	1
26	335262	オイルシール (A)	1
27	375014	ハンマホルダ (D)	1
28	374432	セカンドハンマ	1
29	374429	ハンマホルダ (A)	1
30	322805	ダンパ (A)	1
31	322808	Oリング (C)	1
32	324524	ダンパホルダ	1
33	322807	ストッパリング	1
34	374443	ストライカ	1
35	372816	Oリング	1
36	372817	ピストン	1
37	335794	ピストンワッシャ	2
38	990079	シーロック六角穴付ボルト M 5 × 1 6	4
39	379079	インナカバー (B)	1
40	370310	Oリング	1
41	379947	サポート (B)	2
42	379077	インナカバー (A)	1
43	877839	シーロック六角穴付ボルト M 5 × 1 0	2
44	374627	ウェイト (A)	1
45	335282	板バネ	1
46	374628	ウェイト (B)	1
47	325241	シーロック六角穴付ボルト M 3 × 8	2
48	334008	エアキャップ	1
49	324543	フェルトバックキン (A)	1
50	335793	ピストンピン	1
51	335249	レシプロベアリング	1
52	379930	ベアリングワッシャ	1
53	370312	ベアリングホルダ (B)	1
54	608VVM	B B . 6 0 8 V V C 2 P S 2 L	1

HIKOKI

コードレスロータリハンマドリル

DH3628DA

項番	コードNo	部品名	使用数量
55	379082	ベアリングカバー (A)	1
56	379083	ベベルギヤ	1
57	379068	シャッタ	1
58	379069	シャッタスプリング	2
59	379946	ダストワッシャ	1
60	370315	フェルトパッキン	1
61	379078	パッキングワッシャ	1
62	872470	Oリング (S - 2 6)	1
63	374626	スプリングホルダ	1
64	983162	シーロック六角穴付ボルト M 4 × 1 2	2
65	374434	ロックプレート	1
66	374440	セカンドピニオン	1
67	323182	クラッチスプリング	1
68	375022	クラッチ	1
69	331315	ワッシャ	1
70	374439	チェンジプレート (C)	1
71	379080	セカンドシャフト	1
72	379070	ハウジング (A) . (B) セット (4 1 含む)	1
73	361187	ロータ (A)	1
74	341156	電源組 (A) (7 5 , 7 6 含む)	1
75	379957	サポート (B)	2
76	379067	スピードコントロールスイッチ	1
77	324225	プッシュボタン (B)	1
78	306664	フランジ付タッピンネジ D 4 × 4 0 (黒)	3
79	379138	ハウジングプレート	1
80	379074	ハンドルスプリング	1
81	379137	ハンドルプレート	1
82	301653	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 0 (黒)	12
83	379350	M V ラベル (B) (2)	1
84	379349	M V ラベル (A) (2)	1
85	379071	ハンドル (A) . (B) 組 (8 6 含む)	1
86	379072	ハンドルガイド	2
87	379076	ハンドルワッシャ	2
88	379075	ハンドルカラー	2
89	379073	ハンドルダンパ	2
90	373521	バッテリーラバー (B)	1
91	00379241	リチウムイオン電池 B S L 3 6 A 1 8 X (5 0 3 含む)	2
91	00379243	リチウムイオン電池 B S L 3 6 B 1 8 X (5 0 3 含む)	2
92	379944	インナカバー組 (A) (4 1 ~ 4 3 , 5 9 ~ 6 2 , 7 3 含む)	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
502	374447	サイドハンドル	1
503	329897	電池カバー	2
504	303709	デブスゲージ	1
505	00402658	システムケース 3 (5 0 6 ~ 5 0 8 含む)	1
506	336472	ラッチ	4
507	336473	ハンドル	1
508	336474	ヒンジ	2
509	379786	インナトレイ	1
510	379787	インナトレイ	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	00379133	集じんシステム	1
602	00303332	ハンマドリルチャックセット 1 3 M M (6 0 3 , 6 0 4 含む)	1
603	303334	チャックハンドル	1

項番	コードNo	部品名	使用数量
604	303335	ゴムキャップ	1
605	321825	ドリルチャックアダプタセット (6 0 6 , 6 0 7 含む)	1
606	303623	ドリルチャックアダプタ (G) S D S プラス (逆転ゆるみ止め)	1
607	321814	ドリルチャック 1 3 V L R B - D (6 0 8 , 6 0 9 含む)	1
608	331966	左サラネジ M 6 × 2 0	1
609	303334	チャックハンドル	1
610	971787	ダストカップ	1
611	931844	ストッパ	1
612	955659	ドライバビット (A) 4 M M × 7 0 L	1
613	955674	ドライバビット (A) 6 M M × 7 0 L	1
614	983011	プラスビット N O . 3 × 6 5 L	1
615	306885	集じんカップ (B) 組 (6 1 6 含む)	1
616	306910	ソケットアダプタ (B)	1
617	378022	集じんアダプタセット (A)	1
618	378053	集じんカップ組	1
619	379770	フック組 (A)	1
620	371705	グリース (ロータリハンマドリル用) 6 0 g 入	1
621	371704	グリース (ロータリハンマドリル用) 5 0 0 g 入	1