




HIKOKI

コードレスドライバドリル

D S 3 6 D C

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	379291	ギヤボックス組（チャック付）（2～4含む）	1
2	379345	左ヘキサロピュラネジ M8	1
3	379240	キーレスチャック 13ULR-N	1
4	379293	ギヤボックス組（5～31, 33～46含む）	1
5	379294	ネジセット M3×10（3入）	3
6	379295	ベアリングカバー	1
7	379296	トメワ	1
8	379352	スピンドル（SV）（S）	1
9	379277	ベアリングワッシャ	1
10	379278	スラストベアリング	1
11	379307	フロントケース	1
12	379308	BB.（6800ZZ）	1
13	379311	リーフスプリング	1
14	379310	クラッチダイヤル（B）	1
15	379313	ナット	1
16	379314	クラッチスプリングセット（9入）	9
17	379315	ストップカムリング（B）	1
18	379316	ストップカムリング（A）	1
19	379317	スラストプレート	1
20	379356	ギヤケース（S）	1
21	379318	ネジセット M4×14（3入）	3
22	379319	クラッチピンセット（6入）	6
23	379322	ハブワッシャ	1
24	379323	ロックリング	1
25	379325	スプラインハブ	1
26	379324	ローラセット（5入）	5
27	379326	ファイナルキャリア	1
28	379327	ファイナルリングギヤ	1
29	379320	ストップブロック	3
30	379321	ストップスプリングセット（3入）	3
31	379328	ファイナルプラネットギヤセット（6入）	6
32	334473	スワ付タッピンネジ D3×20（黒）	4
33	379331	シフトドグ	1
34	379329	セカンドキャリア	1
35	379330	セカンドプラネットギヤセット（5入）	5
36	379340	シフトアーム	1
37	379332	リヤケース	1
38	379341	グリースカバー（L）	1
39	379342	グリースカバー（R）	1
40	379333	スライドリングギヤ	1
41	379334	ファーストキャリア	1
42	379335	ニードルベアリングセット（4入）	4
43	379336	ファーストプラネットギヤセット（4入）	4
44	379337	スクリュカラー	2
45	379338	ファーストリングギヤ	1
46	379339	ネジセット M3×25（4入）	4
47	379349	MVラベル（A）（2）	1
48	337357	トラスネジ M4（黒）	1
49	372229	フック	1
50	379397	フック組（48, 49含む）	1
51	373041	リヤバンパ	2
52	306952	ストラップ（黒色）	1
53	379300	ハウジング（A）.（B）セット	1

D S 3 6 D C

項番	コードNo	部品名	使用数量
54	379276	シフトノブ	1
55	379285	B B . (6 8 0 1 Z Z)	1
56	379272	電源組 (5 8 , 5 9 , 6 1 , 6 2 , 6 8 含む)	1
57	361194	ロータ・ピニオンセット	1
58	379281	L E Dホルダ	1
59	379283	ヒューズ	1
60	339768	プッシュボタン	1
61	379109	D Cスピードコントロールスイッチ	1
62	379931	バッテリーターミナル	1
64	379280	テールカバー	1
65	313687	フランジ付タッピンネジ D 3 × 1 6 (黒)	10
66	379350	M Vラベル (B) (2)	1
67	00379242	リチウムイオン電池 B S L 3 6 A 1 8 B X (5 0 2 含む)	2
68	379282	モードセレクトスイッチ	1
		*** 標 準 部 品 ***	
502	329897	電池カバー	2
503	379271	サイドハンドル	1
510	379250	ケース	1
511	379126	インナトレイ (C)	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	303709	デブスゲージ	1
602	379343	ノブボルト M 5	1