

フリーテーブル組立説明図


組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
 ※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

部品明細

<p>3 梱包中の 1</p> <p>①天板… 1 枚</p> <p>3 梱包中の 2</p> <p>②下枠… 1 個</p>	<p>3 梱包中の 3</p> <p>③脚… 4 本 ④アジャスター付</p> <p>⑤六角ボルト… 2 4 本 (M6×15)</p>	<p>⑥SW… 2 4 個 (M6)</p> <p>⑦PW… 2 4 個 (M6)</p> <p>⑧ナット… 2 4 個 (M6)</p>	<p>⑨メガネレンチ (10×13) … 1 本</p>
---	--	---	------------------------------

フリーテーブル使用数

機種名	C-5 L
FT-45-75	36
FT-45-100	16
FT-60-75	64
FT-60-100	36
FT-90-75	144
FT-90-100	81



組立順序

- 1 箱から天板①、脚用の箱から脚③を取り出し、天板①を横向きにして置き、脚③を天板①のコーナーの内側にはめ込み、六角ボルト⑤にPW⑦を入れて差し込み、内側からSW⑥とナット⑧で仮止めして下さい（16カ所）。
- 2 下枠用の箱から下枠②を取り出し、下枠②を足③の内側にはめ込み、六角ボルト⑤にPW⑦を入れて差し込み、内側からSW⑥とナット⑧で仮止めして下さい（8ヶ所）。
- 3 1、2 で仮止めした六角ボルト⑤をメガネレンチ⑨でしっかりと締め付けて下さい。
- 4 フリーテーブルを起こして任意の場所に設置し、アジャスター④で水平調節を行い、アジャスター④が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

TRUSCO

総発売元 トラスコ中山株式会社