



HIKOKI

電子ディスクグラインダ

G 10BYEQ2

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ D4×23(黒)	4
2	378809	プッシュボタン	1
3	378810	ギヤカバー組(2,14含む)	1
4	309191	特殊ナット M6	1
5	378615	BB.628DD	1
6	378812	ベアリングホルダ	1
7	361177	ロータ	1
8	379725	ダストシール	1
9	608DDM	BB.608DD	1
10	378808	ファンガイド	1
11	341128	ステータ組(A)100V(12,13,47含む)	1
11	341129	ステータ組(A)200V(12,13,47含む)	1
12	370131	ファストン	3
13	378813	センサ基板	1
14	301943	ロックピン	1
15	939542	軸用C形トメワ 12MM(10入)	1
16	371814	シーロックトラスネジ M4	2
17	6001DD	BB.6001DDCMPS2L	1
18	376786	フェルトパッキン	1
19	378823	ワッシャ(F)	1
20	378814	パッキングランド(A)	1
21	307127	シーロックスワ付ナベネジ M4×12	4
22	378824	スリーブ(F)	1
23	371667	サラバネ(A)	3
24	371668	サポートボディ(A)	1
25	371665	スピンドル(A)	1
26	301949	セットプレート	1
27	308386	スワ付ナベネジ M5×16(黒)	2
28	331085	オイルガード組(26,27含む)	1
29	371669	オイルワッシャB3	1
31	333919	オイルナット(C)	1
32	338338	ギヤ・ピニオンセット	1
33	378825	ハウジング	1
35	379737	スイッチレバー	1
36	303694	フランジ付タッピンネジ D4×35(黒)	1
37	379730	コントローラ(A)100V	1
37	379727	コントローラ(B)200V	1
38	301653	フランジ付タッピンネジ D4×20(黒)	1
39	959140	コネクタ 50091(10入)	2
40	338333	コードクリップ	1
41	984750	フランジ付タッピンネジ D4×16	1
42A	380091	コードアーマ D10.1	1
43	379732	テールカバーセット	1
44	307811	フランジ付タッピンネジ D4×16(黒)	1
45	379204	フィルタセット	1
46	930051	コード 100V(2C×0.75×2600MM)	1
46	930093	コード 200V(2C×0.75×2600MM)	1
47	329623	タッピンネジ D2×8(黒)	2
		*** 標準付属品 ***	
501	313933	ピン付スパナ	1
502	378279	サイドハンドル	1
503	371770	オイルワッシャB3(ダイヤ用)	1
		*** 別売部品 ***	

