




HIKOKI

電気ディスクグラインダ

G 10SP5

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ D4×23 (黒)	4
2	378809	プッシュボタン	1
3	378810	ギヤカバー組 (2, 13含む)	1
4	309191	特殊ナット M6	1
5	361211	アマチュア組 (B. B付) 100V (6, 11, 12含む)	1
6	378615	BB. 628DD	1
7	379965	ベアリングホルダ	1
8	379964	ファンガイド	1
9	379978	フランジ付タッピンネジ D4×75	2
10	341151	ステータ 100V	1
11	313775	ダストシール	1
12	626VVM	BB. 626VVC2PS2L	1
13	301943	ロックピン	1
14	939542	軸用C形トメワ 12MM (10入)	1
15	997263	シーロックスワ付ナベネジ M4×10	2
16	316490	ベアリングカバー	1
17	6201DD	BB. 6201DDCMPS2L	1
18	301946	フェルトパッキン	1
19	337727	パッキングランド	1
20	307127	シーロックスワ付ナベネジ M4×12	4
21	339982	スピンドル	1
22	301945	フリンガ	1
23	308386	スワ付ナベネジ M5×16 (黒)	2
24	301949	セットプレート	1
25	331085	オイルガード組 (23, 24含む)	1
26	317440	オイルワッシャ (ゴム付)	1
27	00307001	レジノイドフレキシブル砥石 100MM #36 (10入)	1
28	333919	オイルナット (C)	1
29	379971	ギヤ. ピニオンセット	1
30	319093	ゴムブッシュ	1
31	379977	ハウジング組 (30含む)	1
32	379979	テールカバー (A)	1
33	302086	フランジ付タッピンネジ D4×20 (黒)	1
34	306664	フランジ付タッピンネジ D4×40 (黒)	1
36	936551	ブラシキャップ	2
37	999021	カーボンブラシ 6.5×7.5×12 (2入)	2
38	313777	ブラシホルダ	2
39	980060	ワ付ナベ小ネジ M3.5×5	2
40	311741	ターミナル	1
41	955509	スナップスイッチ (39含む)	1
42	980063	ターミナル	1
43	380070	コンデンサ (P2)	1
44	959141	コネクタ 50092 (10入)	1
45	991079	ゴムキャップ	1
46	380091	コードアーマ D10.1	1
47	930051	コード 100V (2C×0.75×2600MM)	1
48	937631	コードクリップ	1
49	984750	フランジ付タッピンネジ D4×16	2
50	379980	テールカバー (B)	1
51	304035	フランジ付タッピンネジ D4×25 (黒)	1
		*** 標準付属品 ***	
501	313933	ピン付スパナ	1
502	994322	サイドハンドル	1

項番	コードNo	部品名	使用数量
		*** 別 売 部 品 ***	
601	936548	ワッシャ	1
602	936558	ラバーパット	1
603	935513	ワッシャナット	1
604	00323918	集じんアダプタ（ディスクグラインダ用）	1
605	331094	ホイルガード（１００MM切断砥石用）	1
606	310695	ホイルワッシャ（ダイヤモンドホイル取付用）	1
607	316495	スーパーワッシャ（トイシ・ダイヤ用，穴径　１５，２０MM）	1
608	00317972	ホイルワッシャセット（２６，２８含む）	1
609	302098	ガイドベース	1
610	00325578	ガイドベースセット（６０６，６０９含む）	1
611A	380504	ツールレスホイルガード組	1
612	380048	フィルタセット	1