



形 名
G13BYE2

HIKOKI

電子ディスクグラインダ

G 13BYE2

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ D4×23(黒)	4
2	378809	プッシュボタン	1
3	378810	ギヤカバー組(2,14含む)	1
4	309191	特殊ナット M6	1
5	378615	BB.628DD	1
6	378812	ベアリングホルダ	1
7	361177	ロータ	1
8	379725	ダストシール	1
9	608DDM	BB.608DD	1
10	378808	ファンガイド	1
11	341128	ステータ組(A)100V(12,13,49含む)	1
11	341129	ステータ組(A)200V(12,13,49含む)	1
12	370131	ファストン	3
13	378813	センサ基板	1
14	301943	ロックピン	1
15	939542	軸用C形トメワ 12MM(10入)	1
16	371814	シーロックトラスネジ M4	2
17	6001DD	BB.6001DDCMPS2L	1
18	372126	フェルトパッキン	1
19	372123	パッキングランド	1
20	307127	シーロックスワ付ナベネジ M4×12	4
21	372183	フリンガ	1
22	371672	スリーブ(B)	1
23	371673	サラバネ(B)	1
24	371674	サポートボディ(B)	1
25	371671	スピンドル(B)	1
26	301949	セットプレート	1
27	338868	スワ.スリワリ付プラスナベネジ M5	2
28	320753	ホイルガード組(26,27含む)	1
29	372101	ホイルワッシャB	1
30	00309456	レジノイドフレキシブル砥石 125MM #36(10入)	1
31	370724	ホイルナット	1
32	338338	ギヤ.ピニオンセット	1
33	378800	ハウジング	1
35	303694	フランジ付タッピンネジ D4×35(黒)	1
36	378803	コントローラ(A)100V	1
36	379726	コントローラ(B)200V	1
37	377766	スライドスイッチノブ	1
38	314429	スプリング	1
39	378807	スライドバー	1
40	301653	フランジ付タッピンネジ D4×20(黒)	1
41	959140	コネクタ 50091(10入)	2
42	338333	コードクリップ	1
43	984750	フランジ付タッピンネジ D4×16	1
44A	380091	コードアーマ D10.1	1
45	378799	テールカバー	1
46	307811	フランジ付タッピンネジ D4×16(黒)	1
47	379204	フィルタセット	1
48	930051	コード 100V(2C×0.75×2600MM)	1
48	930093	コード 200V(2C×0.75×2600MM)	1
49	329623	タッピンネジ D2×8(黒)	2
		*** 標準付属品 ***	
501	313692	ピン付スパナ	1

