




HIKOKI**コードレスディスクグラインダ****G 14DSL2**

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	377006	タッピンネジ D4×2.5	4
2	301944	プッシュボタン	1
3	376707	ギヤカバー組 (2, 10含む)	1
4	309191	特殊ナット M6	1
5	338337	BB. 608SS	1
6	376709	ベアリングホルダ	1
7	361148	シャフトアマチュアセット	1
8	376708	マグネット	1
9	377253	プッシュ	1
10	301943	ロックピン	1
11	316487	軸用C形トメワ 11MM	1
12	316486	ウェーブワッシャ	1
13	338849	パッキングランド	1
14	328628	シーロックワ付ナベネジ M4×1.2	4
15	328185	ワッシャ (A)	1
16	302047	ウッドルフキー	1
17	328197	スピンドル M10×1.5	1
18	370066	オイルガード組 (19含む)	1
19	308386	スワ付ナベネジ M5×1.6 (黒)	1
20A	317440	オイルワッシャ (ゴム付)	1
21	00307001	レジノイドフレキシブル砥石 100MM #36 (10入)	1
22	333919	オイルナット (C)	1
23	377005	ギヤ. ピニオンセット	1
24	314428	スライドツマミ	1
26	377004	スライドバー	1
27	328200	ブラシキャップ	2
28	999101	カーボンブラシ 5×6×11.5 (2入)	2
29	328202	ブラシブロック	1
31	339250	フランジ付タッピンネジ D4×2.0	5
32	373565	プッシュボタンスイッチ	1
33	376713	コントローラ. ターミナルセット	1
34	306353	Oリング (S-22)	1
35	00338886	リチウムイオン電池 BSL 1460 (503含む)	1
36	376712	ハウジング (A). (B) セット	1
		*** 標準付属品 ***	
501	339041	ケース	1
503	329897	電池カバー	1
504	313933	ピン付スパナ	1
		*** 別売部品 ***	
601	936548	ワッシャ	1
602	936558	ラバーパット	1
603	935513	ワッシャナット	1
604	00314051	ペーパー 100MM C-P16 (10入)	1
605	00314052	ペーパー 100MM C-P20 (10入)	1
606	00314053	ペーパー 100MM C-P24 (10入)	1
607	00314054	ペーパー 100MM C-P30 (10入)	1
608	00314055	ペーパー 100MM C-P36 (10入)	1
609	00314056	ペーパー 100MM C-P40 (10入)	1
610	00314057	ペーパー 100MM C-P50 (10入)	1
611	00314058	ペーパー 100MM C-P60 (10入)	1
612	00314059	ペーパー 100MM C-P80 (10入)	1
613	00314060	ペーパー 100MM C-P100 (10入)	1
614	00314061	ペーパー 100MM C-P120 (10入)	1

G 14DSL2

項番	コードNo	部品名	使用数量
615	00313851	ワイヤブラシ 9 5 MM (ベベル形) 穴式	1
616	00316414	ワイヤブラシ 9 5 MM (ベベル形) ネジ式	1
617	00232502	ワイヤブラシ 9 5 MM (ベベル形) ネジ式 (1 0 入)	1
618	00316332	ワイヤブラシ 7 5 MM (カップ形) ネジ式	1
619	00232501	ワイヤブラシ 7 5 MM (カップ形) ネジ式 (1 0 入)	1
620	302098	ガイドベース	1
621	331094	ホイルガード (1 0 0 MM切断砥石用)	1
622	00323918	集じんアダプタ (ディスクグラインダ用)	1
623	954021	サイドハンドル	1
624	994322	サイドハンドル	1
625	310695	ホイルワッシャ (ダイヤモンドホイル取付用)	1
626	316495	スーパーワッシャ (トイシ・ダイヤ用, 穴径 1 5 , 2 0 MM)	1
627	00317972	ホイルワッシャセット	1
628	373126	静電気除去シール (1 0 入)	1