



形名
G3613DD

HIKOKI

コードレスディスクグラインダ

G 3613DD

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ D4×23(黒)	6
2	378809	プッシュボタン	1
3	379409	ギヤカバー組(2, 12含む)	1
4	309191	特殊ナット M6	1
5	378615	BB.628DD	1
6	379413	ベアリングホルダ	1
7	361197	ロータ組(B.B付)(5, 6, 9含む)	1
8	379899	ファンガイド	1
9	376128	BB.607DD	1
10	341140	ステータセンサ基板	1
11	379901	スミチューブ	3
12	301943	ロックピン	1
13	939542	軸用C形トメワ 12MM(10入)	1
14	371814	シーロックトラスネジ M4	2
15	6001DD	BB.6001DDC MPS2L	1
16	372126	フェルトパッキン	1
17	372123	パッキングランド	1
18	307127	シーロックスワ付ナベネジ M4×12	4
19	372183	フリング	1
20	371672	スリーブ(B)	1
21	371673	サラバネ(B)	1
22	371674	サポートボディ(B)	1
23	371671	スピンドル(B)	1
24	316107	スワ.ボウ付六角穴付ボルト M5×20	1
25	379561	ツールレスオイルガード(ラベル)組(24含む)	1
26	372101	オイルワッシャB	1
27	00309456	レジノイドフレキシブル砥石 125MM #36(10入)	1
28	370724	オイルナット	1
29	338338	ギヤ.ピニオンセット	1
30	379400	ハウジング(B)	1
32	379591	フィルタ	2
33	379349	MVラベル(A)(2)	1
34	379403	ハンドル組(35, 36含む)	1
35	370321	ダンパ(A)	2
36	373041	リヤバンパ	2
37	379906	コントローラ組(38含む)	1
38	379415	スイッチ	1
39	337874	スプリング	1
40	337873	ロックレバー	1
41	339032	ピン	1
42	987105	Oリング(S-10)	1
43	376840	ダイヤル	1
44	379419	パドルレバー(A)	1
45	379900	スプリング	1
46	305490	フランジ付タッピンネジ D4×30(黒)	3
47	379350	MVラベル(B)(2)	1
48	00379241	リチウムイオン電池 BSL 36A18X(502含む)	2
		*** 標準付属品 ***	
502	329897	電池カバー	2
503	944458	六角棒スパナ 4MM	1
504	313692	ピン付スパナ	1
505A	381403	サイドハンドル	1
506	00402658	システムケース3(507~509含む)	1

