

注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
- 接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
- コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。

適合蛇口

蛇口外径
14-18 mm



万能ホーム水栓




横水栓



取り付け方


- ① 蛇口に奥まで差し込む。
(差し込み口を水で濡らす
と差し込みやすくなります)



レバーの位置

- ② カチカチッという音が止まる
までレバーを回す。

(蛇口の種類によって
レバーの止まる位置は
異なります)



ラクロック
蛇口アダプター

ラクロックコネクター

ロックナットをゆるめ
てホースを差し込み
ロックナットをしめる。

ロックナット

ゆるむ

しめる

耐圧ホース (別売)

取りはずし方

蛇口を止水し、コネクターを取りはずした後、
レバーを元の位置に戻して取りはずす。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/cm²)
原料樹脂：ABS 樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール
金属材料：ステンレス ゴム材料：EPDM
適合ホース：内径 12-15mm、外径 21mm まで

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>