




HIKOKI

ハンマ

H 4 1 S A 4

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	373277	フロントカバー組 (2 ~ 8 含む)	1
2	373272	リテーナ	1
3	331242	リテーナピン	2
4	990134	ダンパ (B)	2
5	331240	プッシュボタン	1
6	331239	セットスプリング	1
7	991697	ロールピン D 4 × 2 0	2
8	373273	フロントカバー (B)	1
9	993040	ナイロックハイテンションボルト M 7 × 2 5	4
10	373236	トップカバー	1
11	373251	Oリング (内径 D 4 4 . 5)	1
12	329061	Oリング	1
13	373253	ダンパ (A)	1
14	373261	ハンマホルダ (A)	1
15	322466	リング	1
16	373247	セカンドハンマ	1
17	322471	ダンパ (C)	1
18A	378375	スリーブ (B)	1
19	373947	ハンマホルダ (B)	1
20	374459	ダンパ (B)	1
21	373232	ハンマホルダ (C)	1
22	373257	シリンダ	1
23	373258	ストライカ	1
24	320823	Oリング	2
25	373259	スリーブ (A)	1
26	373262	スプリング (B)	1
27	373256	ピストンピン	1
28	320824	ピストン	1
29	373275	コンロッド	1
30	373237	バックカバー	1
31	998485	六角穴付フランジボルト M 5 × 1 4	7
32	373252	ジャバラ	1
34	333263	ダストシール	1
35	373234	フード	1
36	373276	ハウジング組 (3 9 , 4 0 含む)	1
37	945161	ブラシキャップ	2
38	999108	カーボンブラシ 7 × 1 1 × 1 7 (2 入)	2
39	958900	ブラシホルダ	2
40	938477	六角穴付トメネジ M 5 × 8	2
41	373239	テールカバー	1
42	373248	プレート	1
43	301653	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 0 (黒)	6
44	373263	シーロックボタンボルト M 5	2
45	991711	ディスタンスピース (B)	2
46	373231	トランザトリユニット	1
47	310124	ハンドルダンパ	4
48	375351	ピン D 2 × 2 0	1
49	378068	ハンドル (A) . (B) セット (4 8 含む)	1
50	374462	防振ゴム	2
50A	375357	ダンパ (D)	1
51	959141	コネクタ 5 0 0 9 2 (1 0 入)	1
52	371171	スイッチ	1
53	373241	トリガ	1

H I K O K I

ハンマ

H 4 1 S A 4

項番	コードNo	部品名	使用数量
53	373240	トリッガ (N用)	1
54	930804	ターミナル M 4 . 0 (1 0 入)	1
55	984750	フランジ付タッピンネジ D 4 × 1 6	2
56	960266	コードクリップ	1
57	938051	コードアーマ D 1 0 . 1	1
58	930053	コード 1 0 0 V (2 C × 1 . 2 5 × 5 1 0 0 M M)	1
59	375594	サイドハンドル組 (6 0 ~ 6 3 含む)	1
60	331247	ハンドルボルト	1
61	373245	バンド	1
62	330209	サイドハンドル	1
63	373244	マウント	1
64	373274	シリンダクランクケース組 (7 4 , 7 5 含む)	1
65	322494	シーロック六角穴付ボルト M 6 × 4 0	4
66	373235	クランクカバー	1
67	373250	Oリング (内径 D 5 3 . 9)	1
68	373246	クランクシャフト	1
69	948391	穴用C形トメワ 4 0 M M	1
70	6203DD	B B . 6 2 0 3 D D C M P S 2 L	1
71	996363	Oリング (S - 4 0)	1
72	310119	オイルシール	1
73	373254	デスタンスリング	1
74	995396	バルブ	1
75	338313	キャップネジ	1
76	374461	フェルト	1
77	373255	ファーストギヤ	1
78A	378937	ニードルベアリング	1
79	373271	ギヤカバー組 (7 8 含む)	1
80	361079	アマチュア組 (B . B 付) 1 0 0 V (8 1 ~ 8 3 , 8 9 , 9 0 含む)	1
81	6201DD	B B . 6 2 0 1 D D C M P S 2 L	1
82	302429	ダストワッシャ (B)	1
83	374464	ファン	1
84	373238	ファンガイド	1
85	953121	六角タッピンネジ D 5 × 5 0	2
86	340994	ステータ組 1 0 0 V (8 7 , 8 8 含む)	1
87	930703	ブラシターミナル	2
88	980063	ターミナル	1
89	982631	ワッシャ (A)	1
90	608VVM	B B . 6 0 8 V V C 2 P S 2 L	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
501	00980752	ブルポイント (六角 ツバなし) 2 8 0 L	1
502	373403	ケース (5 0 3 含む)	1
503	378621	ラッチ . ノブセット	2
		*** 別 売 部 品 ***	
601	371354	グリース (A) ハンマ . ハンマドリル用 3 0 G 入	1
602	371702	グリース (ハンマ . ハンマドリル用) 7 0 g 入	1
603	371703	グリース (ハンマ . ハンマドリル用) 5 0 0 g 入	1
604	00982705	カッタ (丸軸ツバなし) 刃幅 4 5 M M 2 8 0 L	1
605	00982711	スコップ (丸軸ツバなし) 4 0 5 L	1
606	00982710	シャンク (丸軸ツバなし) ランマ . ビシャン用 2 5 0 L	1
607	00955183	ビシャン (面荒し用)	1
608	00955181	ランマ 1 4 0 M M 径	1
609	00234001	ブルポイント (六角 ツバなし) 2 8 0 L (1 0 入)	1
610	00981922	ブルポイント (丸 ツバあり) 2 8 0 L	1

項番	コードNo	部品名	使用数量
611	00980753	ブルポイント（六角 ツバなし）4 5 0 L	1
612	982702	アンカアダプタ NO．3 0（丸軸ツバなし）打撃用 1 6 1 L	1
613	982703	アンカアダプタ NO．4 0（丸軸ツバなし）打撃用 1 6 1 L	1
614	982704	アンカアダプタ NO．5 0（丸軸ツバなし）打撃用 1 6 1 L	1
615	323357	アースアダプタ 1 8 × 1 7 6	1
616	944574	ドリフトキー	1
617	318085	スポイト（ジャバラ式）	1
618	00320859	スポイト（ゴム球式）	1