

光センサーの両面テープを剥がし
回転灯やライト等に貼り付けて下さい。



光センサーのプラグを送信器の
M I C / L I G H T に差し込みます。