


キーボックス (ダイヤルキー仕様)

品番 KD-20/KD-30/KD-40/KD-60/KD-80/
KD-120/KD-160/KD-180/KD-240

この度は **TRUSCO** キーボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書

ご使用方法



- (1) 出荷段階時、製品の錠番号は「000」にセットされています。
番号を動かさないでください。
- (2) ケースを開けた状態で、操作 (3) を終えるまで、ボタン①を矢印の方向に引き続けてください。
- (3) ダイヤル②を回転させて、セットしたい数字に合わせてください。
- (4) ここで、ボタン①を、引き続けていた指から離してください。これで番号のセットは完了しました。念のため、セットした番号でボタン①を引いて、錠前が問題なく開閉されるかを確認してください。

▲ 使用上のご注意

- ご自身でセットされた番号は忘れないようにお気をつけください。
- 万一、お客様ご自身で設定された暗証キーを忘れた場合は、開ける手段はありません。
その場合はお客様ご自身の判断で、物理的に開けていただくことになります。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。
つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

販売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp<http://www.orange-book.com/>