

LTG1004 使用上の注意・取扱説明書

この度は、LIGHTINGALE®製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この「使用上の注意・取扱説明書」をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。また「使用上の注意・取扱説明書」は大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為に守っていただきたい事を説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性があると考えられる内容です。」

注意 このマークは特に気をつけていただきたい「注意」をお願いする内容です。

禁止 このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

強制 このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

警告

注意 電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性がある為、すぐに水で洗い流し医師の治療を受けてください。

警告

禁止 信頼性のないメーカーの充電電池は使用しないでください。電池が発熱し破裂する事があります。

強制 長時間使用しない際には充電電池を本体から取り外し。室内の安全な場所にて保管してください。

注意

禁止 本来の機能を発揮するためには、必ず LTG0001、LTG0002 充電電池をご使用ください。

禁止 ランプシェードを取り外さないでください。外れてしまった場合光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。

注意

強制 充電電池を交換する時は、消灯後本体の温度が下がってから行って下さい。

注意

- 充電電池は⊕ ⊖の方向を正しく入れてください。
- 使用後は必ず消灯してください。
- 定期的に点検してください。(点灯・液漏れ等)
- 長期間使用しない時は充電電池を取り出して保管してください。

強制 これらの注意を守らないと、液漏れ・発熱・破裂等の原因となります。

使用上の注意

危険 火中に投げないで下さい。

1. 充電電池が消耗した時は必ず新しい充電電池と交換してください。消耗した充電電池を本体内に放置しておきますと、液漏れ等をおこし故障の原因になります。
2. 幼児の手の届かないところで使用・保管してください。(特に交換した古い電池にご注意ください。)
3. 極端な低温・高温、および湿気やほこりの多い所、また直射日光のあたる所(窓辺、車内等)での使用・保管は避けてください。
4. 本体の変形・変色・電子回路の改造はしないでください。故障等の原因になります。
5. 本体を落としたり、強いショックを与えないでください。
6. 本体の分解しないでください。
7. 先端の鋭利なもので操作しないでください。
8. お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞ってお拭きください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
9. 本品に完全防水機能はありません。IPX7(防浸形)水中での使用はできません。

本品はリチウムイオン充電電池を使用しております。(LTG0001またはLTG0002)
付属充電電池の使用上の注意・取扱説明書も合わせて、お読みになった上で安全にご使用ください。

製品保証・お問合せ先

説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、1年間保証制度にて修理・交換いたします。お買い上げのレシート等をご提示いただく場合がございます。

修理品をご送付される場合の送料および諸掛かりは大変恐縮ですが、お客様のご負担となります。

株式会社ライティングイルジャパンへのお問い合わせは、大変恐縮ですがまずは下記まで、お問い合わせくださいますようお願いいたします。

お問合せ窓口

japan@lightingale.com



【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社ライティングイルジャパン(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいた氏名・住所等の個人情報(以下「個人情報」)を下記の通りお取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を当社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただき、これらの目的の為に相談内容の記録を残す事があります。
2. 当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。



THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN

各パーツの名称



使用方法 点灯モード

ランプシェイドを図のように上に押上げると
全方位を照らすことができます。
『カチッ』と音がするまで押し上げてください。



底面のスイッチを押す度に、異なる3段階の明るさで点灯します。

OFF → **HIGH モード** → OFF → **MID モード** → OFF → **LOW モード**

約1030
ルーメン


約545
ルーメン

約32
ルーメン

メモリー機能

いずれのモードでも、2 秒以上点灯させた状態で消灯 [OFF] させた場合には、次回点灯した際には、前回使用していた明るさで点灯します。

電池の交換方法



上図のように『ボトム部』を回し、充電電池を取り出します。
プラス・マイナス方向に注意して（ランプシェイド側が プラスです）電池をセットします。
反対方向に『ボトム部』を回してしっかりと閉じます。

※充電電池の充電方法は、別紙 充電電池の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

製品仕様

MODE	LUMENS	HOURS		METERS	CD	METERS	IPX7 (防浸形)
		LTG0002	LTG0001				
HIGH	1030 Lumens	4.5h	5.5h	49m	600cd	1m	IPX7 (防浸形)
MID	545 Lumens	9.5h	12h	35m	300cd		
LOW	32 Lumens	46h	59h	9m	20cd		

※ 数値は FL STANDARD に基づくテスト結果を採用しております。

FL STANDARD : 米国可搬型照明器具標準 ANSI/NEMA FL-2009が定めた測定方法で性能評価をした、性能表示規格



株式会社ライティングイル ジャパン
〒164-8512 東京都中野区中野4-1-1
中野サンプラザ9F TEL:03-6859-7432

LTG1004JP_M0522A