


# エアガン(ミニタイプ)

## 取扱説明書

機種: MAG-5,-8/MAG-5L,-8L



- Aにエアホースをジョイント等で接続してください。
- エア量は、レギュレータで調整してください。

### ★ご注意

レギュレータをゆるめすぎると分解、破損しますので、ご注意ください。

### ●仕様

機種	全長	最小内径	質量	取付ネジ
MAG-5	71 mm	φ5 mm	65 g	PT 1/8"
MAG-8	71 mm	φ8 mm	90 g	PT 1/8"
MAG-5L	98 mm	φ5 mm	80 g	PT 1/8"
MAG-8L	98 mm	φ8 mm	100 g	PT 1/8"

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)

お客様相談室  0120-509-849

製造元  株式会社 森本工業所

**TRUSCO**  
PRO TOOL

# エアガン

## ⚠️ ご使用上の注意

### ⚠️ 危険

- 危険ですので排気口には手や顔を近づけないでください。又、絶対に人に向けて作動させないでください。
- 吹き飛ばし作業中は、保護眼鏡、防護マスク等を使用し、飛散物にご注意ください。
- ガソリン、シンナー、アルミニウム、マグネシウム、チタン、グラインダー粉等、引火や爆発の恐れが有る危険物は絶対吸引しないでください。
- その他、間違った使用方法は、生命や身体に重大な被害が発生する可能性が高い危険性が有るのでお止めください。

### ⚠️ ご注意

- ご使用前に、各部がゆるんだり、脱落していないことを必ず確認してからご使用ください。
- 本機を投げたり、落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えたり、エアークラスを引っ張って運んだりしないでください。
- 使用空気圧は、6km/cm以下でご使用ください。高圧で使用した場合トラブルの発生原因となり危険です。又、あまり低圧で使用すると性能が発揮できません。
- 40°C以下でご使用ください。
- お子様たちの手の届かない所や、簡単に持ち出せない所に保管してください。

このご使用上の注意は、ご使用の方がいつでも見られるところに大切に保管しておいてください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail: [techno.center@trusco.co.jp](mailto:techno.center@trusco.co.jp)

お客様相談室  0120-509-849

製造元  株式会社 森本工業所