


この度は **TRUSCO** ペーパーカッターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書

各部の名称

- A. ガイドバー
- B. ストッパー
- C. 回転式丸刃
(カッターヘッド内に収納)
- D. プレスバー
- E. 下刃
- F. 壁掛け穴



仕様・用途

品番	裁断長さ (mm)	最大裁断厚さ (mm)	カッター台寸法 (mm)	質量 (kg)
PCB4-380A	380	2	572×318	2.9
PCA3-520A	520	(OA用紙 約20枚)	713×318	3.6

用途：紙、フィルム、プラスチックの裁断に。

使用方法

- ※作業中、回転式丸刃 (C内部)・下刃 (E) に触れないようご注意ください。
- ①回転式丸刃が収納されているカッターヘッド (C) をサイドに移動させます。
 - ②裁断する材料をガイドバー (A) とストッパー (B) に当て、指定のサイズに調整します。
 - ③プレスバー (D) で押さえて材料をセットします。
 - ④カッターヘッド (C) をすばやく引きます。
- ※裁断動作は両方向に行うことができます。

⚠ 使用上のご注意

- 一定の厚みを超える材料や不適切な材料の裁断は、丸刃の損傷につながります。必ず表示の枚数・厚さ以下の材料を使用してください。
- クリップやステーブラーの針など金具は必ず取り除いてください。
- 刃の下には絶対に手や指などを入れないでください。また、絶対に刃には直接触れないでください。
- 安全性を確保するため、純正部品以外は使用しないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。
つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。