

TRUSCO
PRO TOOL

Heat Gun


ヒートガン

品番 THG1200

この度は **TRUSCO** ヒートガンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書

各部の名称



弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。
つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ご不明な点は、お買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。

※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

▲ 使用上のご注意

必ず下記をお読みになってからご使用ください。

【使用前】

- ご使用前に、必ず本体・コード・プラグの状態を確認してください。万が一不備があった場合は絶対に使用しないでください。

【使用時】

- 周囲に可燃性のもや熱で溶けやすいもの、また吹き飛ばされやすいものが無いことを必ずご確認ください。
- 火傷のおそれがあるため、使用時には必ず耐熱手袋を着用してください。
- 熱くなった吹出口は絶対に素手で触れないでください。
- ご使用時は、コードやプラグが熱せられないようご注意ください。
- 製品を移動させる時は必ず本体を持ってください。
- コードを引っ張らないでください。また、コードを持って、ドライヤーを逆さ吊りにしないでください。
- ガラスなど、温度の変化により割れるおそれがあるものに用いる場合は、必ず安全ゴーグルを着用してください。
- 可燃性ガスの近くで使用しないでください。
- プラスチック、染料、塗料などにご使用される場合、有害なガスを発生させるおそれがあります。
- 吹出口や排気口を塞がないでください。塞いでしまうと、風量が減り吹管や部品が熱を帯び、オーバーヒートして故障の原因に繋がります。(保証適用外となります)
- 工業用ヒートガンとしての用途以外には絶対に使用しないでください。
- ヘアードライヤーとしては絶対に使用しないでください。
- 人や動物に向けて使用しないでください。また、温風は絶対に人や動物に当てないでください。
- 濡れている場所では使用しないでください。

【使用后】

- 必ず製品全体が冷めてから専用ケースに収納してください。高温のまま収納すると火災の原因となるおそれがあります。

【その他】

- ご自身での分解は絶対に行わないでください。ご自身で分解されますと修理対象外となります。
- 部品交換を行う場合は、プラグを抜いて、製品全体が冷めたことを確認してから交換してください。
- 子供の手の届かないところで保管してください。

仕様・用途

【仕様】

電圧	100-110V 50/60Hz	
出力電力	1,000~1,200W	
	LOW(I)	HIGH(II)
風量	190L/分	310~500L/分
出力温度範囲	100~300℃	100~550℃
本体質量	650g	
付属品	専用ノズル 4種(右記参照) 専用ハードケース 取扱説明書	



丸型
スポット加熱に



丸型(細口)
より集中的な加熱に



ヘラ型
熱風を直接あてたくないときに



扇型
シュリンクフィルムの収縮などに

- 【用途】(一例)
- 塗装・壁紙・床材の剥がし
 - 塩化ビニール管の曲げ加工
 - 熱収縮チューブの収縮
 - 車のステッカー剥がし・取り付け 等

使用方法

【温度設定方法】

- **ーボタン**と**＋ボタン**を押し、温度を調節してください。温度は10℃刻みで設定できます。温度設定後ボタンを離しますと、設定温度に向けて数字が動きます。

【自動送風機能について】

電源をOFFにすると、内部を冷却する為に自動的に送風が延長20秒作動し、その後運転が停止します。故障ではありませんので自動送風が終了するまで電源プラグは抜かないでください。自動送風の途中で電源プラグを抜きますと故障の原因となります。

【画面表示】

①温度表記

使用時の温度を示します。

②風力表記

風力LOW(I)とHIGH(II)を示します。

LOW(I):ゲージ4

HIGH(II):ゲージMAX

③送風表記

扇状記号が回転していることで送風機が通常に作動状態であることを示します。



保証書

保証規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
 - 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参のうえ、お買い上げ販売店に依頼してください。
 - 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の場所の移動、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変・公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ) 本書の提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ※保証期間経過後の修理について等、ご不明な点がございましたら、お買い上げ販売店またはお客様相談室にお問い合わせください。

品名	ヒートガン	保証期間		
品番	THG1200			
製造番号		年	月	日より1年
●お客様	住所	<input type="text"/>		
	お名前	様		TEL <input type="text"/>
●販売店	住所	<input type="text"/> (販売店様へ) お手数でも必ずご記入のうえお客様にお渡しください。		
	店名	TEL <input type="text"/>		

動作確認

総発売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室  0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
MADE IN CHINA <http://www.orange-book.com/>