

カラスノコ


取扱説明書

この度は **TRUSCO** カラスノコをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。


▲ 使用上のご注意

- ・製品表面が水などで濡れておりましたと、滑りやすくなりますのでご注意ください。
またご使用になる前には、必ず濡れた部分を拭き取ってからご使用ください。
- ・製品は、段差のない平滑な場所でご使用ください。
- ・地面（床面）に段差がある場合は、平滑にしてからご使用ください。
- ・足場台などとして、橋渡し状でのご使用は危険ですからおやめください。
- ・周囲に隙間があるとズレ（滑り）が生じますので、必ずズレ止めを行ってください。
- ・割れる恐れがありますので、ハンマーなどで叩かないでください。
- ・有毒ガス発生の恐れがありますので、製品の上で火気のご使用はおやめください。
- ・付着した汚れは、水、または中性洗剤で洗い落としてください。危険ですから有機溶剤のご使用はおやめください。
- ・廃棄時は、産業廃棄物または粗大ゴミ（埋め立てゴミ）として廃棄してください。


各部材名称・材料




組立方法



スノコ材を裏返して置き、同じ方向に並べてください。
スノコ材の側面の穴（片側）にロックが開き、スノコ材側面に引っかかるまで差し込みます。
このロックにダブルスペーサーを差し込みます。



(1) の状態のロックに連結するスノコ材側面の穴を合わせ、スノコ材同士を強く押してロックをはめてください。
ロックが (1) のようにスノコ材の側面に引っかかり、外れないことを確認しながら、すべてのスノコ材を連結してください。



両端は、シングルスペーサーをスノコ材側面の穴に合わせて、手で押し込んでください。
組み立てが終わりましたら、ロックやシングルスペーサーがスノコ材に固定されていることを確かめてください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。