




タイヤゲージ

発注コード 352-3551

品番 TP-400B



●仕様

全長 A	138mm
材質:真鍮ニッケルメッキ	

特長

適正な空気とは各タイヤに規定された圧力値のことです。これを保つことでタイヤの保護、特性を生かし、燃料の節約につながります。又、スムーズなハンドル操作で安全運転に、車体寿命の保全にも役立ちます。常にこのゲージで適正タイヤ空気圧を点検し、快適・安全運転にお役立てください。スペアタイヤも調整してください。

※米式バルブ用。(英・仏式バルブには使用できません)

ご使用方法

1. バルブ周りの泥等を取り、キャップを外してください。
2. バルブ口にゲージ先部を、空気が漏れない様押し当てます。
3. ゲージの目盛り板(針)の動きが止まって示した数字が測定圧力値です。
4. バルブからの空気漏れの無いのを確かめてキャップをしっかり締めてください。

※タイヤ温度が高くない状態で測定した値が正しい圧力です。

⚠ お取り扱いの注意

激しいショックを与えますと、正しい値を示さない場合がありますので注意してください。

■タイヤチャックシリーズ(充気用)

品番	接続仕様	適用
TC-50K	プラグ	一般自転車・乗用車・二輪車
TC-55K		乗用車・二輪車・トラック・バス
TC-60C	1/4" ホース用	一般自転車
TC-59GC		乗用車・トラック・バス

■タイヤゲージシリーズ(圧力測定用)

品番	適用
TP-400B	乗用車・二輪車
TP-410	乗用車・トラック・バス

※この注意書きは、使用期間中、大切に保管してください。

※PL法の関係で、パッキン等の部品は供給できません。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
 E-mail:techno.center@trusco.co.jp
 お客様相談室  0120-509-849

日本製