



着磁・脱磁器 “マグネタッチ”

取扱説明書

この度は**TRUSCO** 着磁・脱磁器 “マグネタッチ” をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

仕様

型 式	TR-MT	寸 法	約 L115×W73×H55mm
電 圧	AC100V	質 量	約 450g
周 波 数	50-60Hz	磁 力	吸着力 18g ※鋼材(S-C) φ6mmドライバ使用時
電 流	1.3 A	コ ー ド	約 1.5m 125V 6A
保護回路	サーマルプロテクタ 80°C±5°C		

使用方法

- 着磁 … 着磁対象物を差し込みスイッチを1~2秒押してください。
- 脱磁 … スwitchを2~3秒押したまま、対象物をゆっくり抜いてください。

用途

- 工具の着脱磁に。

特徴

- ドライバーなど棒状の金属への着磁、脱磁に最適です。
- ボタンひとつで簡単に着磁・脱磁が可能です。

⚠ 使用上のご注意

- 表示電圧以外でのご使用はおやめください。
- 感電しないように注意して電源コードを差し込んでください。
- 電源コードは乱暴に扱わないでください。
- 落としたり、ぶついたりしないでください。
- お子様の手の届かない所へ保管してください。
- 本製品の用途以外のご使用は、事故やけがの原因になりますので、絶対におやめください。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

ご不明な点はお買い上げの販売店か弊社お客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

