




LED付スライドポケットルーペ TSPL-35 取扱説明書

■使用方法


レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。
使用後はレンズを収納すればライトは消えます。(図1)



(図1)


■電池の入れ方（電池は（別売）です。）

ドライバーで裏蓋のネジを外し(図2)、
新しい電池を⊕極を上向きに重ねて、
図3のように必ず**ツメの下**に電池を入れ
込んでください。(図3)



(図2)

電池：CR2016 2個
レンズ：35mm 3.5倍 アクリル製
ケース：ABS



(図3)

⚠ 使用上のご注意

1. レンズを通して太陽や強い光を絶対に見ないでください。
2. 直射日光の当たる所に放置しないでください。
3. レンズや本体の汚れは、柔らかい布で拭いてください。
(アルコールやベンジンは絶対に使用しないでください)

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>