




## LED付スライドポケットルーペ TSPL-45 取扱説明書

### ■使用方法

レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。  
使用後はレンズを収納すればライトは消えます。(図1)



(図1)


### ■電池の入れ方 (電池は (別売) です。)

ドライバーで裏蓋のネジを外し(図2)、  
新しい電池を⊕極を上向きに重ねて、  
図3のように必ず**ツメ**の下に電池を入れ  
込んでください。(図3)



(図2)

電池 : CR2016 2個  
レンズ : 45mm 3倍 アクリル製  
ケース : ABS



(図3)

### ⚠ 使用上のご注意

1. レンズを通して太陽や強い光を絶対に見ないでください。
2. 直射日光の当たる所に放置しないでください。
3. レンズや本体の汚れは、柔らかい布で拭いてください。  
(アルコールやベンジンは絶対に使用しないでください)

販売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849  
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp  
<http://www.orange-book.com/>