

■適正工具で圧着

端子の種類によって圧着工具も異なります。適正な工具を選んでください。


裸圧着端子

●凹凸歯口で1ヵ所をカシメます。



絶縁被覆付圧着端子

●電線の心線部と被覆部の2ヵ所をカシメます。



閉端接続子

●合わせた電線の「心線部」だけをカシメます。

