

264

タイマー

一般仕様

最大カウント時間	99分59秒
最小カウント時間	1秒
電 源	単4 (1.5V)電池1個
寸法・重量	W62.5×H62×D26mm、約60g(電池含む)
音圧レベル	約80dB
校 正	不可

273

タイマー

一般仕様

最大カウント時間	19時間59分
最小カウント時間	1分
電 源	単4 (1.5V)電池 1個
寸法・重量	W63×H66×D23mm、約56g(電池含む)
音圧レベル	約85dB
校 正	不可

274

タイマー

一般仕様

最大カウント時間	99分59秒
最小カウント時間	1秒
電 源	単4 (1.5V)電池1個
寸法・重量	W63×H66×D23mm、約56g (電池含む)
音圧レベル	約85dB
校 正	不可

885

タイマー

タイマー	最大カウント時間: 23時間59分59秒 最小カウント時間: 1秒
時計	12/24時間時計、AM/PM表示
電源	単4x1本(テスト電池付属)
サイズ・自重	W70xH95xD29mm 約64g

2800

タイマー

タイマー	最大カウント時間: 23時間59分 最小カウント時間: 1分
時計	12/24時間時計、AM/PM表示
電源	LR-44x1個(テスト電池付属)
サイズ・自重	W100xH58xD18mm 約50g

899

タイマー

一般仕様

最大カウント時間	9時間99分99秒
最小カウント時間	1秒
時 計	12/24時間時計、AM/PM表示
電 源	単4 (1.5V) 電池 1個
寸法・重量	W76×H64×D27mm、約70g(電池含む)
音圧レベル	約85dB
校 正	不可

897

タイマー

一般仕様

最大カウント時間	9時間99分99秒
最小カウント時間	1秒
時 計	12/24時間時計、AM/PM表示
電 源	LR-44 (1.5V)ボタン電池 1個
寸法・重量	W68×H52×D22mm、約50g(電池含む)
音圧レベル	約85dB
校 正	不可