




HIKOKI**コードレスインパクトドライバ****WH 36DC**

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	330619	トメワ	1
2	330856	ワッシャ (D)	1
3	370581	ガイドスプリング	1
4	376528	ガイドスリーブ	1
5	373156	軸同芯トメワ 25MM	1
6	376543	プロテクタ	1
7	376606	LEDライト	1
8	376608	スポンジ	1
9	376545	ハンマケース	1
10	376532	ワッシャ (F)	1
11	319535	スチールボール D3.5 (10入)	2
12	376529	アンビル	1
13	376530	ハンマ	1
13A	381460	ハンマ	1
14	329303	スチールボール D2.5 (10入)	36
15	376533	ワッシャ (J)	1
16	376534	ハンマスプリング	1
17	316172	ワッシャ (S)	1
18	328647	ストッパ (C)	1
19	959154	スチールボール D5.556 (10入)	3
20A	370584	アイドルギヤセット (3入)	3
21	376531	スピンドル	1
22	339207	ニードルローラ	3
23	376535	リングギヤ	1
24	983852	Oリング (S-42)	1
25	330855	ワッシャ (E)	1
26	323118	BB. 6901VV-N	1
27	333952	ダンパ	2
28	376609	フェルト (B)	1
29	376536	インナカバー	1
30	361138	ロータピニオン組 (31含む)	1
31	335723	BB. 604DD	2
32	376537	ハウジング (A) . (B) セット (アグレッシブグリーン)	1
32	376538	ハウジング (A) . (B) セット (ストロングブラック)	1
32	376539	ハウジング (A) . (B) セット (フレアレッド)	1
32	376540	ハウジング (A) . (B) セット (ディープオーシャンブルー)	1
32	376541	ハウジング (A) . (B) セット (フォレストグリーン)	1
34	376542	テールカバー	1
35	313687	フランジ付タッピンネジ D3×16 (黒)	10
36	373913	MVラベル (A)	1
37	327001	トラスネジ M4 (黒)	1
38	372200	フック	1
39	373914	MVラベル (B)	1
40	341077	電源組 (7, 41, 42含む)	1
41	376527	DCスピードコントロールスイッチ	1
42	376607	パネルシート	1
43	324225	プッシュボタン (B)	1
44	373041	リヤバンパ	2
45	306952	ストラップ (黒色)	1
46	6696839	ソクセンバンド	1
47A	00375632	リチウムイオン電池 BSL 36A18B (501含む)	2
		*** 標準付属品 ***	
501	329897	電池カバー	2

HIKOKI

コードレスインパクトドライバ

WH 36DC

項番	コードNo	部品名	使用数量
503A	372807	ケース組（５０４～５１０含む）	1
504	372972	カバー（Ａ）	1
505	339212	センターラッチ	1
506	339211	ハンドル（Ａ）	1
507	339213	センターノブ	1
508	339215	サイドノブ	2
509	339214	サイドラッチ	2
510	376442	飾りネームプレート（ケース用）	1
511	00335701	カこぶビット（スレンダータイプ）８５Ｌ（５入）	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	00321822	ドリルチャックアダプタセット	1
602	996194	チャックアダプタ（六角軸）	1
603	987575	チャックハンドル １０ＶＬＢ－Ｄ，１０ＶＬＲ－Ｄ	1
604	372201	ビットピース（Ｓ）	1
605	306927	シリコンゴム	1
606	309922	グリース（アットルブ MS NO．２）５００ｇ入	1
607	375042	グリース（モラブアロイ NO．７７７－１）７５Ｇ	1
608	930038	グリース（ニッペコ SEP－３Ａ）２．５ｋｇ入	1
609	930035	グリース（ニッペコ SEP－３Ａ）１００ｇ入	1