




HIKOKI

コードレスインパクトドライバ

WH 36DD

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	330619	トメワ	1
2	330856	ワッシャ (D)	1
3	370581	ガイドスプリング	1
4	376528	ガイドスリーブ	1
5	373156	軸同芯トメワ 2 5 MM	1
6	381458	プロテクタ	1
7	381476	LEDライト	1
8	376608	スポンジ	1
9	381459	ハンマケース	1
10	376532	ワッシャ (F)	1
11	319535	スチールボール D 3 . 5 (1 0 入)	2
12	376529	アンビル	1
13	381460	ハンマ	1
14	329303	スチールボール D 2 . 5 (1 0 入)	36
15	376533	ワッシャ (J)	1
16	376534	ハンマスプリング	1
17	316172	ワッシャ (S)	1
18	328647	ストッパ (C)	1
19	959154	スチールボール D 5 . 5 5 6 (1 0 入)	3
20	381461	アイドルギヤセット (3 入)	3
21	381462	スピンドル	1
22	381463	ニードルローラ	3
23	381464	リングギヤ	1
24	983852	Oリング (S - 4 2)	1
25	330855	ワッシャ (E)	1
26	323118	BB . 6 9 0 1 V V - N	1
27	324230	ダンパ (A)	2
28	381466	インナカバー	1
29	361236	ロータピニオン組 (3 0 含む)	1
30	381472	BB . 6 9 5 D D	2
31	381467	ハウジング (A) . (B) セット (アグレッシブグリーン)	1
31	381468	ハウジング (A) . (B) セット (ストロングブラック)	1
31	381469	ハウジング (A) . (B) セット (スコーピオンレッド)	1
31	381470	ハウジング (A) . (B) セット (スパイダーイエロー)	1
31	381471	ハウジング (A) . (B) セット (フォレストグリーン)	1
32	381473	テールカバー	1
33	313687	フランジ付タッピンネジ D 3 × 1 6 (黒)	10
34	379349	MVラベル (A) (2)	1
36	327001	トラスネジ M 4 (黒)	1
37	372200	フック	1
38	379350	MVラベル (B) (2)	1
39	381465	フェルト	1
40	341181	電源組 (7 , 4 1 , 4 2 含む)	1
41	378620	DCスピードコントロールスイッチ	1
42	381474	パネルシート	1
43	378619	プッシュボタン	1
44	373041	リヤバンパ	2
45	306952	ストラップ (黒色)	1
47	6696839	ソクセンバンド	1
48	00379242	リチウムイオン電池 B S L 3 6 A 1 8 B X (5 0 2 含む)	2
		*** 標 準 付 属 品 ***	
502	329897	電池カバー	2
503	00335701	力こぶビット (スレンダータイプ) 8 5 L (5 入)	1

W H 3 6 D D

項番	コードNo	部品名	使用数量
504	381475	ケース組 (5 0 5 ~ 5 0 9 含む)	1
505	381486	カバー (A)	1
506	381647	シーリングスポンジ	2
507	381489	センターノブ	1
508	381488	センターラッチ	1
509	381490	ラッチ	2
		*** 別 売 部 品 ***	
601	00321822	ドリルチャックアダプタセット (6 0 2 , 6 0 3 含む)	1
602	996194	チャックアダプタ (六角軸)	1
603	987575	チャックハンドル 1 0 V L B - D , 1 0 V L R - D	1
604	306927	シリコンゴム	1
605	309922	グリース (アットルブ M S N O . 2) 5 0 0 g 入	1
606	375042	グリース (モラブアロイ N O . 7 7 7 - 1) 7 5 G	1
607	930035	グリース (ニッペコ S E P - 3 A) 1 0 0 g 入	1
608	930038	グリース (ニッペコ S E P - 3 A) 2 . 5 k g 入	1
609	372201	ビットピース (S)	1