



**HIKOKI**

コードレスインパクトレンチ

WR 36DD

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	377416	フロントキャップ	1
2	991712	六角穴付フランジボルト M6×25	4
3	377417	ハンマケース	1
4	377418	パッキン	1
5	377419	スラストダンパ	1
6	377420	ワッシャ(F)	1
7	373034	フリクションリング(C)	1
8	996407	Oリング(1AP-12)	1
9	377421	アンビル(A)組(7,8含む)	1
10	959150	スチールボール D6.35(10入)	2
11	377423	ハンマ	1
12	959155	スチールボール D3.97(10入)	31
13	377424	ワッシャ(J)	1
14	377425	ハンマスプリング	1
15	377426	スピンドル	1
16	377427	アイドルギヤセット(2入)	2
17	377428	ニードルローラ	2
18	377429	リングギヤ	1
19	377430	BB.6806VVCM	1
20	377431	インナカバー	1
21	377432	Oリング	1
22	361160	ロータ組(23,24含む)	1
22A	361234	ロータ組(23,24含む)	1
23	337720	BB.698DD	1
24	333826	BB.625DD	1
25	377343	ハウジング(A).(B)セット	1
26	373914	MVラベル(B)	1
27	373378	トラスネジ M4(黒)	1
28	373035	フック	1
29	373040	サイドバンパ	2
30A	378129	ハウジング(C).(D)セット	1
31	373041	リヤバンパ	2
32	341090	電源組(33,35含む)	1
33	377422	パネルシート(A)	1
34	373039	ジョイントラバー	1
35	376527	DCスピードコントロールスイッチ	1
36	373301	プッシュボタン	1
37	339250	フランジ付タッピンネジ D4×20	9
39	373913	MVラベル(A)	1
40	00375632	リチウムイオン電池 BSL 36A18B(502含む)	2
		*** 標準 付 属 品 ***	
502	329897	電池カバー	2
503	377281	ケース	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	306927	シリコンゴム	1
602	309922	グリース(アトルブ MS NO.2)500g入	1
603	375042	グリース(モラブアロイ NO.777-1)75G	1
604	930038	グリース(ニッペコ SEP-3A)2.5kg入	1
605	930035	グリース(ニッペコ SEP-3A)100g入	1