



形 名
WR36DH

**HIKOKI**

コードレスインパクトレンチ

WR 36DH

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	380301	フロントキャップ	1
2	380302	プロテクタ	1
3	380303	シーロック六角穴付ボルト M5 × 2.5	4
4	380304	ハンマケース	1
5	380306	パッキン	1
6	380307	スラストダンパ	1
7	380308	ワッシャ ( F )	1
8	380309	アンビル組 ( 9 , 10 含む )	1
9	370951	フリクションリング ( B )	1
10	315382	Oリング ( P - 8 )	1
11	959150	スチールボール D6 . 35 ( 10 入 )	2
12	380310	ハンマ ( 製番 8 3 9 9 9 9 まで使用 )	1
12A	381210	ハンマ	1
13	959148	スチールボール D3 . 175 ( 10 入 )	30
14	380311	ワッシャ ( J )	1
14A	381211	ワッシャ ( J )	1
15	380312	ハンマスプリング	1
16	380313	スピンドル	1
17	380314	アイドルギヤセット ( 3 入 )	3
18	319914	ニードルローラ	3
19	339250	フランジ付タッピンネジ D4 × 20	9
21	379349	MVラベル ( A ) ( 2 )	1
22	380315	穴同芯トメワ D47	1
23	380316	リングギヤ	1
24	319911	ワッシャ ( E )	1
25	323118	BB . 6901VV - N	1
26	380317	ダンパ ( B )	2
27	380318	インナカバー	1
28	361225	ロータピニオン組 ( 29 含む )	1
29	380320	BB . 625DD	2
30	380321	ハウジングプレートセット	1
31	327001	トラスネジ M4 ( 黒 )	1
32	372229	フック	1
33	379350	MVラベル ( B ) ( 2 )	1
34	370321	ダンパ ( A )	2
35	373041	リヤバンパ	2
36	306952	ストラップ ( 黒色 )	1
37	380323	フェルト	1
38	341166	電源組 ( 40 含む )	1
39	378619	プッシュボタン	1
40	378620	DCスピードコントロールスイッチ	1
41	00379242	リチウムイオン電池 BSL 36A18BX ( 502 含む )	2
		*** 標準付属品 ***	
502	329897	電池カバー	2
503	380300	インナトレイ	1
504	00402657	システムケース2 ( 505 ~ 507 含む )	1
505	336472	ラッチ	4
506	336473	ハンドル	1
507	336474	ヒンジ	2
		*** 別売部品 ***	
601	309922	グリース ( アットルブ MS NO . 2 ) 500g 入	1
602	375042	グリース ( モラブアロイ NO . 777 - 1 ) 75G	1
603	930038	グリース ( ニッペコ SEP - 3A ) 2 . 5kg 入	1

